

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA ANCONA

10

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto:

Lavori di rifacimento impianto di illuminazione e messa a norma C.E. – Comprensorio Arsenale - VENEZIA

Cap. di Spesa n°. 7142-1/SMM Cod Es. 142103 E.F. 2010 - 038908 E.F. 2011

Committente:

GENIODIFE - ROMA

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Ten. Col. g. SPAGNA Dott. Ing. Pierluigi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI PROGETTAZIONE

(C.F. (G.N.) MEROLA Dott. Ing. Pasquale)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

opera in esecuzione

Venezia-Comprensorio Arsenale- Lavori di rifacimento impianto di illuminazione e messa a norma C.E..

DATA

IL COORDINATORE Timbro e Firma Finalità del piano pag. 2

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

FINALITA'

Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal sottoscritto **Ten. Col. SPAGNA Dott. Ing. Pierluigi** incaricato dal Committente **Marina Militare-Geniodife**

di assolvere le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera, collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative.

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate dall'impresa esecutrice (art. 12).

UTILIZZATORI DEL PIANO

Il piano sarà utilizzato:

- dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di controllo:
- dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori;
- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze;
- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all'attuale quadro legislativo.

La politica di sicurezza attuata nel cantiere *Venezia-Comprensorio Arsenale- Lavori di rifacimento impianto di illuminazione e messa a norma C.E..*,

si articola in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende:

Sezione del Genio Militare per la Marina - Ancona/Venezia

Finalità del piano pag. 3

1) L'attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilità del verificarsi dell'infortunio;

2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informazione dei lavoratori operanti;

Finalità del piano pag. 4

CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A - IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

anagrafe

l'anagrafe contenente l'individuazione dell'opera, l'identificazione dei soggetti, l'organigramma delle figure operanti.

notifica preliminare

presenza di lavori comportanti rischi particolari secondo l'Allegato II.

relazione

la descrizione dell'opera, l'organizzazione del cantiere, le attrezzature presenti e l'analisi dell'interferenza con il contesto.

allegati

i documenti integranti il piano di sicurezza e coordinamento.

B - SICUREZZA E COORDINAMENTO

schede delle fasi lavorative

analisi delle opere da realizzare, delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, nonché delle misure di tutela da adottare;

pianificazione

la schematizzazione temporale delle attività e della contemporaneità di azione delle imprese;

<u>costi</u>

l'analisi dei costi degli apprestamenti di prevenzione e protezione;

C - FASCICOLO DELLA SICUREZZA

fascicolo della sicurezza

il fascicolo di sicurezza rappresenta quell'insieme di dati e documenti che facilitano la conoscenza dell'opera realizzata e quindi il suo futuro utilizzo.

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

ANAGRAFE

OPERA IN ESECUZIONE

Venezia-Comprensorio Arsenale- Lavori di rifacimento impianto di illuminazione e messa a norma C.E..

NATURA DELL'OPERA

Ristrutturazione e messa a norma

STAZIONE APPALTANTE

MARIGENIMIL ANCONA

Via della Marina, 1 60100 Ancona (AN)

COMMITTENTE

Marina Militare Geniodife-ROMA

ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA USLL

DATI GENERALI

Indirizzo cantiere	Comprensorio Arsenale, Venezia (VE)
Data presunta inizio lavori	Giugno 2009
Durata contrattuale	540
Numero medio presunto dei lavoratori	7
Numero uomini-giorni	3780
Ammontare complessivo lavori	2.918.727,65 Euro
Numero max presunto giornaliero dei	10
lavoratori	

Identificazione del cantiere pag. 7

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Stazione appaltante	MARIGENIMIL ANCONA
	Via della Marina, 1
	60100 Ancona (AN)
Committente	Marina Militare
	Geniodife - ROMA
Responsabile dei lavori	Ten. Col. SPAGNA Ing. Pierluigi
Progettista	MUNARI Ing. Matteo
Altri progettisti	
Coordinatore per la	Ten. Col. SPAGNA Ing. Pierluigi
progettazione	
Coordinatore per	da definire
l'esecuzione	
Direttore dei lavori	da definire
Altri direttori dei lavori	
Direttore di cantiere	da definire

Rischi particolari pag. 8

LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI

Lavori comportanti rischi particolari

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro	no
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2,0 metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro.	
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.	
Esistenza di lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.	
Esistenza di lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.	
Esistenza di lavori che espongono ad un rischio di annegamento.	
Esistenza di lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.	
Esistenza di lavori subacquei con respiratori.	
Esistenza di lavori in cassoni ad aria compressa.	
Esistenza di lavori comportanti l'impiego di esplosivi.	
Esistenza di lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti.	

RELAZIONE DESCRITTIVA

Tipologia costruttiva	I lavori consistono nel rifacimento dell'impianto di illuminazione e messa a norma C.EPoichè il	
	comprensorio è stato oggetto di numerosissime trasformazioni è necessario adeguare alle	
	normative vigenti l'intero impianto di illuminazione e la relativa C.E	
	La tipologia delle lavorazioni e l'ubicazione del cantiere non comportano particolari rischi per la	
	sicurezza del cantiere.	

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Segnaletica e recinzione

E' stata prevista la predisposizione del cartello informativo di cantiere?	Il cantiere è situato all'interno di un complesso Arsenalizio, per tanto si dovrà prestare la più scrupolosa attenzione a non intralciare o disturbare le varie attività del complesso, al tempo stesso non è necessario il cartello informativo e tutto il personale del complesso sarà informato dai vari Coordinatori per la sicurezza dei lavori che si svolgeranno e delle precauzioni da prendere.
Quale tipo di recinzione è stata prevista per delimitare l'area del cantiere ed evitare l'accesso agli estranei?	installare recinzioni, in quanto le fasi lavorative dovranno svolgersi tutte all'interno di aree e locali non accessibili egi estranei ai lavori.
Le aree di lavoro sorgenti di pericolo (es. zona di rotazione della zavorra della gru a torre) sono opportunamente recintate, segnalate con bande di colore giallo e nero (o rosso e bianco) ed illuminate nelle ore notturne?	Il ponteggio e le zone di sollevamento dei materiali dovranno essere ben delimitati e segnalati.
Nel caso di occupazione di suolo pubblico da parte di opere provvisionali sono state previste particolari misure di protezione?	Non vi saranno intersezioni con le zone pubbliche.
In prossimità di percorsi pubblici sono state predisposte tettoie di protezione o mantovane oppure organizzato, in accordo con il Comune, il blocco del traffico stradale per la durata del cantiere o di alcune fasi di esso?	C.s

Accessi all'area del cantiere

Sono state valutate tutte le possibili situazioni di pericolo	La zona del cantiere è abitualmente molto frequentata da
per persone non addette al cantiere?	maestranze e personale dell' Arsenale , per tanto il
	ponteggio dovrà essere dotato di reti orizzontali e verticali
	per evitare che, anche il più piccolo dei sassolini possa
	giungere al suolo.
Nel collocamento dell'accesso veicolare è stato considerato	L'accesso veicolare per le forniture e smaltimento dei
che lo stesso dovrà avvenire dalla viabilità ordinaria in	materiali, avverrà lungo la rete navigabile lagunare. Dove
modo da arrecare il minimo disturbo al traffico?	non recherà alcun intralcio alla viabilità.
Nell'ubicazione degli accessi all'area del cantiere sono state	Non necessaria in quanto tutte le lavorazioni non
previste entrate separate per i veicoli e per i lavoratori?	necessitano di veicoli.
Quale tipo di controllo è stato previsto sulla	C.s
regolamentazione degli accessi?	
Nel caso sia possibile, è stata considerata la possibilità di	c.s.
riservare un accesso specifico per la centrale di betonaggio?	

Viabilità di cantiere

Nella definizione della viabilità sulla planimetria di cantiere	c.s
sono stati differenziati, per quanto possibile, i percorsi	

pedonali da quelli dei mezzi?	
Nel progetto della viabilità veicolare interna al cantiere è	c.s.
stato privilegiato, per quanto possibile, il senso unico di	
circolazione?	
La viabilità veicolare è stata progettata in modo che esista	C.S.
un franco di almeno 70 cm. da porte, portoni e passaggi per	
pedoni?	

Stoccaggio e depositi

E' stato previsto che i dispositivi di protezione individuale	l'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI è OBBLIGATA
(cinture, elmetti, guanti) siano in numero tale da	A FORNIRE, E A CONSERVARE IN BUONO STATO IL
assicurare la disponibilità per tutti i lavoratori e per chi ha	NUMERO SUFFICIENTE DI dpi.
accesso occasionale (tecnici, fornitori)?	

Servizi ed insediamenti

Nella previsione dei lavori da effettuare, delle condizioni	la maggior parte delle lavorazioni si svolgeranno all'interno,
meteorologiche della zona è stato previsto un locale di	nel caso di forti intemperie le maestranze si possono
ricovero dalle intemperie per i lavoratori?	ricoverare negli ampi spazi del plesso scolastico.
Sono stati previsti locali di riposo di dimensioni sufficienti?	Sarà cura dell'impresa appaltatrice procurare gli spazi
	idonei.
Quale tipo di insediamenti igienico-sanitari sono stati	Le maestranze potranno usufruire dei servizi igienici del
previsti in dotazione al cantiere? Tale previsione risulta	complesso.
giustificata rispetto al numero di lavoratori previsti e alla	
localizzazione del cantiere rispetto ai centri abitati?	
Nel valutare le lavorazioni da effettuare è emersa la	Se richiesti e considerati necessari si potrà usufrire degli
necessità di prevedere locali spogliatoio in modo che i	spogliatoi del Complesso.
lavoratori possano cambiarsi in una situazione di igiene e	
decenza, con possibilità di utilizzo di armadietti personali?	
Tutti gli elaborati tecnici e la documentazione riguardante le	Il capo mastro ne avrà una copia da custodire e far visionare
misure di tutela sono di facile accesso e consultazione?	in cantiere.
Per i cantieri lontani da posti pubblici permanenti di pronto	L'istituto ha un infermeria idonea che nell'eventualità
soccorso è stata prevista una camera di medicazione	qualsiasi maestranza potrà rivolgersi
illuminata e riscaldata, fornita di acqua per lavarsi e di	
lettino?	

Illuminazione

E' stato previsto che le postazioni di lavoro e le vie di circolazione devono poter essere illuminate artificialmente	L'area di lavoro nei periodi interessati deve essere illuminata artificialmente.
con sufficiente intensità?	
Le aree di lavoro hanno idonei livelli d'illuminazione	E' necessario integrare .
(devono essere previsti sistemi d'illuminazione sussidiaria	
nelle zone dove sia necessario)	
Quale tipo d'illuminazione notturna è stata prevista per le	L'illuminazione esistente deve essere integrata.
aree del cantiere e per le zone perimetrali di recinzione?	Dovranno essere inserite le luci di delimitazione del
	ponteggio dove necessario.

Impianto elettrico di cantiere

il quadro elettrico generale è stato progettato in modo da soddisfare tutte le esigenze che si manifesteranno durante il corso del cantiere?	Sarà cura dell'impresa esecutrice dell'opera progettare ed installare il quadro elettrico di cantiere.
Quale tipo di segnalazione e/o protezione sono state previste	Nel caso le linee elettriche da spostare, come previsto dal
per le linee elettriche, sia nel caso siano interrate, sia nel	capitolato, rimangano nella zona di lavoro o in altre zone a
caso risultino aeree?	rischio, dovranno essere ben visualizzate e segnalate ad
	intervalli di ml 2,00 con cartelli di pericolo cavi in tensione.
Nel caso di linee elettriche aeree, è stato verificato che le	nello spostare le linee sopra descritte, esse non dovranno

stesse non ricadano negli spazi d'influenza delle operazioni di sollevamento?	ricadere nell'area delle operazioni di sollevamento.

Esposizione al rumore ed emissioni

Quali misure sono state adottate per limitare le emissioni di rumori nell'ambiente circostante?	Le operazioni rumorose di lavoro non dovranno svolgersi durante le ore di lezione, conferenze ecc in ogni caso il
	tutto dovrà essere coordinato e valutato al momento.
Sono stati previsti controlli sull'esposizione al rischio	Non si ritengono necessari in quanto l'utilizzo di macchine
rumore secondo le indicazioni del D.P.C.M. 1.3.91?	rumorose sarà limitato a pochi utensili manuali.

Organizzazione della prevenzione

Quale tipo di organizzazione è stato previsto per costituire i servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio all'interno del cantiere?	Per i servizi di pronto soccorso si utilizzerà l'infermeria di Mariscuolanav (nel complesso), per l'evacuazione si rispetterà il piano già previsto dall'istituto e l'istruzione antincendio sarà a cura del coordinatore in fase d'esecuzione.
Sono previste verifiche periodiche mediante prove di	A cura del Coordinatore per l'esecuzione.
simulazione di evacuazione o pronto soccorso, in modo che i	
lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed	
autonomamente in caso di emergenza?	
E' stata prevista una verifica grado di informazione dei	L'Imprenditore e il responsabile della sicurezza
lavoratori, da parte dei datori di lavoro delle imprese, sui	effettuaranno incontri settimanale
rischi presenti nelle varie fasi lavorative presenti?	
I datori di lavoro delle imprese curano la cooperazione con i	Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione con i datori di
lavoratori autonomi presenti nel cantiere?	lavoro e con i responsabili della sicurezza del
·	Mariscuolanav dovranno curare la cooperazione dei
	lavoratori.
Quali forme sono state previste per illustrare ai	Il coordinatore per l'esecuzione all'inizio dei lavori
rappresentanti dei lavoratori delle imprese i contenuti del	organizzerà un'incontro per l'illustrazione del presente
presente piano di sicurezza e coordinamento?	piano.

ANALISI DEL CONTESTO

Ubicazione del cantiere	Il cantiere è situato all'interno dell' Arsenale MM.
Situazione	Il complesso è ubicato nella zona Castello, l'accesso è possibile a piedi e con natanti di qualsiasi
idrogeologica del sito	genere.
Condizioni	Clima tipico mediterraneo con elevato tasso d'umidità.
metereologiche del	
luogo	
Interazioni con aree	il cantiere è sia all' esterno che all' interno dei vari locali dove si articola la vita lovarativa.
esterne	
Vicinanza di aree	Poichè il cantiere è situato all'interno, i lavoratori avranno interazioni con il personale Militare e
esterne con interazione	civile dell' Arsenale
di lavoratori	
Presenza di attività a	Si dovrà tener conto delle attività scolastiche dell'Istituto anche se le aule sono a discreta
rischio passivo (scuole,	distanza.
ospedali, case di cura e	
riposo, ecc.)	
Strutture di pronto	Infermeria dell' Iistituto e durante il periodo di ristrutturazione della stessa verrà indicata
soccorso nelle	inequivocabilmente la posizione.
vicinanze	

ATTREZZATURE DI CANTIERE

Apparecchi di sollevamento
Elevatore a bandiera
Elevatore a cavalletto
Attrezzature
Attrezzi per imbracature
Carriola
Funi e catene
Lampade portatili.
Locale utilizzato come deposito.
Martinetto idraulico a mano
Scale
Scale semplici portatili
Tester
Utensili a mano (accetta, roncola)
Utensili a mano (martello, mazzetta)
Utensili a mano (pala, piccone)

Dispositivi protezione individuali

Casco

Cintura di sicurezza collegata a guida rigida o a punto fisso

Cintura di sicurezza, con bretelle, cosciali e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale

Creme protettive, pomate

Cuffie

Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabatello non è provvisto di scala interna

Guanti

Guanti imbottiti antivibrazioni

Maschera

Maschera a filtri

Mascherina monouso

Occhiali a coppa per saldatori con lenti di tipo inattinico;

Occhiali di protezione

Scarpe di sicurezza

Stivali di protezione con suola antiscivolo

Tappetino o pedana isolante

Tappi auricolari

Tuta da lavoro

Macchine da cantiere Betoniera a bicchiere Carrello elevatore sviluppabile Compressore d'aria Impastatrice Jet grouting Macchina per eseguire la posa del cls. a spruzzo. Mola da banco Molazza Pompa idrica Rifinitrice Sabbiatrice Tagliapiastrelle Trapano a colonna

Troncatrice

Opere provvisionali

Ascensore da cantiere

Guardiacorpo

Parapetti standard

Ponteggio metallico a telai prefabbricati

Ponteggio metallico a tubi e giunti

Ponti mobili a piani autosollevanti

Ponti su cavalletti

Ponti su ruote a torre o trabatelli

Puntelli

Utensili Bullonatrice pneumatica Carotatrice Cesoie Filettatrice Martello demolitore elettrico Martello perforatore scalpellatore Motosega Pistola per intonaco Pistola per verniciatura a spruzzo Pistola sparachiodi Saldatrice elettrica Scanalatrice per muri ed intonaci Scarificatrice Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Trapano Vibratore elettrico per calcestruzzo

Segnaletica di cantiere pag. 19

Segnaletica di cantiere

Cartelli antincendio

Vedasi allegati

Cartelli di sicurezza

Vedasi allegati

Segnaletica per lavori stradali

Vedasi allegati

Segnali di avvertimento

Vedasi allegati

Segnali di divieto

Vedasi allegati

Segnali di prescrizione

Vedasi allegati

Allegati pag. 20

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento i seguenti documenti:

1) disegni di progetto dell'opera da realizzare (piante, prospetti, sezioni, particolari strutture, impianti 2) planimetria del cantiere con evidenziate: recinzione, aree di lavoro, viabilità, insediamenti, impianti...

SICUREZZA E COORDINAMENTO

Fasi lavorative

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per le diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono la base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite l'arricchimento di nuove fasi lavorative da parte dell'azienda e dall'altro la modifica ed integrazione delle informazioni contenute nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.

Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono l'entità del rischio lavorazione. Come è noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento evidentemente dannoso.

Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la probabilità P che si verifichi un evento e l'entità del danno M (magnitudo) che può provocare, pertanto

$$R = P \times M$$

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l'evento tramite l'adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio. Oppure si può agire sull'entità del danno M che l'evento può produrre tramite l'adozione di misure protettive che minimizzano il danno.

ELENCO FASI LAVORATIVE

ATTREZZATURE DI CANTIERE

AC010	Installazione ed uso della betoniera a bicchiere per il confezionamento del calcestruzzo in cantiere.
AC040	Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.
AC050	Lavorazione del ferro da cemento armato mediante l'installazione ed uso di macchine piegaferro.
AC080	Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.

OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

DE010	Demolizione di superfici rivestite od intonacate eseguita a mano con mazza e scalpello o con l'ausilio di
	martello demolitore.
DE060	Opere di manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché accesso e transito eccezionali su di essi
	per scopo diversi.
DE090	Esecuzione di tracce, scassi e fori passanti, perforazioni, per la collocazione delle canalizzazioni dei vari
	impianti e/o per la formazione delle sedi di incasso,ammorsamenti,spinottature,ecc
DE110	Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali dell'impianto di
	riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DP010	Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
DP050	Utilizzo di dispositivi di respirazione per l'apparato respiratorio.

DEPOSITI

DS020	Stoccaggio di materiale in cantiere
D5020	Stoccaggio di materiale in candere

OPERE EDILI

ED030	Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano con mazza e scalpello o con l'ausilio del martello
	demolitore.
ED110	Posa in opera di rivestimenti di diversa natura con malta di cemento o con collante specifico.
ED170	Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali.

OPERE IN FERRO

0	22.1.0
FE010	Posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, griglie parafoglia, torrini di
	esalazione,bocchettoni e qualsiasi altro manufatto an alluminio,lamiera di rame o altro metallo.
FE020	Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati, oppure di elementi in lamiera di acciaio, di
	rame, d'alluminio, da utilizzare per vari lavori, il tutto da fissare tramite bullonature, saldature, ecc
FE030	Posa in opera di profilati in ferro o profili laminati da carpenteria leggera, per la realizzazione di armature di
	rinforzoper cls,ringhiere,cancelli, corrimani e supporti di qualunque genere.
FE040	Montaggio ed accoppiamento carpenteria

IMPIANTISTICA

IP010	Impianti elettrici e telefonici	
IP020	Impianti termo-idro-sanitari	
IP022	Realizzazione di impianti termo-idro-sanitari e di climatizzazione.	
IP030	Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV.	
IP040	Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico	
IP050	Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico esterni	
IP060	Realizzazione ed adeguamento di impianti di gas interni	

LAVORAZIONI

LA	040	Utilizzo di utensili elettrici portatili.

LAVORI MANUALI

LM010	Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
-------	---

MOVIMENTAZIONE MATERIALI

MM010	Imbracatura.	
MM014	Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti	
	con funi in fibra naturale o sintetica.	
MM020	Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle	
	demolizioni.	
MM030	Movimentazione dei materiali mediante utilizzo di carrelli elevatori a forcole o a piattaforma.	
MM040	Trasporto con autocarro di materiali da costruzione.	

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

MS040	Uso della gru a torre in cantiere.	
MS070	Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.	
MS080	Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.	
MS090	Utilizzo dell'autogrù, su gomme o cingolata, in cantiere.	

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

OG010	Organizzazione dell'area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione	
	di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.	
OG020	Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra	
OG030	Realizzazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.	
OG040	Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici,	
	deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.	

OPERAZIONI DI MONTAGGIO

OPERE PROVVISIONALI

OP010	Ponteggi metallici - gestione del materiale.	
OP020	Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di	
	costruzione o manutenzione.	
OP022 Montaggio particolare da terra in sistema tubo-giunto con montante esterno ravvicinato a quel		
	necessità di limitare l'ingombro.	
OP030	Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.	
OP040	Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.	
OP050	Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.	
OP060	Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.	
OP070	Allestimento di ponte a sbalzo di servizio o di sicurezza.	
OP080	Utilizzo di scale fisse ed a mano.	
OP100	Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari, aperture su superfici inclinate.	

PITTURAZIONI

PT010	Gestione dei prodotti vernicianti.	
PT050	Preparazione di manufatti in legno mediante opere di falegnameria, asportazione di vecchie pitture mediante	
	l'uso di sverniciatore, stuccatura o rasatura e carteggiatura.	

SERRAMENTI

SE010	Fornitura e posa in opera di lucernario formato da profilati in acciaio e lastre trasparenti in policarbonato o	
	vetrocamera di sicurezza, fisso,di qualsiasi dimensione e forma,da posarsi su copertura	
SE030	0 Montaggio infissi interni in legno	

Scheda: AC010, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase	Installazione ed uso della betoniera a bicchiere per il confezionamento del calcestruzzo in
di lavoro	cantiere.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Betoniera, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Lesioni per l'operatore causate da contatto	possibile	modesta	medio
	degli arti con organi in movimento.			
2)	Danni all'operatore per azionamenti	possibile	modesta	medio
	accidentali dei comandi o per riaccensione			
	della macchina dopo un'interruzione di			
	alimentazione.			
3)	Azione irritante del cemento sulla pelle con	probabile	modesta	medio
	possibilità di disturbi cutanei (eczema da			
	cemento).			
4)	Presenza di rumore con raggiungimento di	probabile	modesta	medio
	livelli elevati per l'uso della betoniera			
	possibili danni a carico dell'apparato uditivo.			
5)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio
6)	Caduta di materiale dall'alto sulla postazione	possibile	grave	alto
	di lavoro durante la movimentazione di			
	materiale in cantiere.			

Misure ed azioni di	E' vietato rimuovere anche temporaneamente le protezioni dalla macchina durante la lavorazione	
prevenzione e	per evitare contatti con organi in movimento. Gli organi di comando devono essere facilmente	
protezione	raggiungibili dall'utilizzatore. L'interruttore riporta due pulsanti per il comando della stessa: il	
	primo per l'avviamento della macchina (verde), il secondo, per l'arresto (rosso).	
	Entrambi debbono essere ricoperti da un involucro di materiale trasparente non rigido che li	
	protegga da acqua e calcestruzzo e nello stesso tempo li renda visibili e raggiungibili.	
	E' consigliato l'uso di betoniere dotate di bobina di sgancio in mancanza di corrente al 1	
	evitare, dopo un' interruzione dell'alimentazione stessa, l'avviamento incontrollato della	
	macchina.	
	L'operatore dovrà verificare prima dell'uso la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante	
	il posto di lavoro e l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alle parti	
	visibili.	
	L'operatore dovrà evitare durante l'uso ogni operazione di manutenzione sugli organi in	
	movimento. L' operatore dovrà dopo l'uso della macchina accertarsi di aver tolto la tensione al	
	macchinario e al quadro generale di alimentazione.	

Dispositivi di	Gli operatori devono essere dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica	
protezione individuali	costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di idonei otoprotettori	
	da utilizzare in caso di esposizione prolungata.	

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Scheda: AC040, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase	Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Sega circolare, spingitoi.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Tagli alle mani provocati per contatti con la	altamente probabile	modesta	alto
	sega.			
2)	Infortunio agli occhi causato da schegge o	altamente probabile	modesta	alto
	frammenti.			
3)	Lesioni per l'operatore per caduta di	improbabile	grave	medio
	materiali dall'alto sulla postazione di lavoro.			
4)	Presenza di rumore con raggiungimento di	probabile	modesta	medio
	livelli elevati per l'uso dell'apparecchio:			
	possibili danni a carico dell'apparato uditivo.			
5)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

La cuffia adempie al suo scopo solo quando è regolata secondo la grandezza della lama e si trova abbassata completamente sul pezzo in lavorazione. La visibilità della linea di taglio può essere garantita mediante apposita fenditura nella parte anteriore della cuffia, cioè quella rivolta verso l'operatore, di larghezza non superiore a 8 mm.

Il coltello divisore della giusta grandezza e spessore, regolato correttamente, impedisce l'inceppamento del legno contro la lama e con ciò il rigetto.

POSTO DI MANOVRA

La macchina deve essere installata in posizione tale da garantire la massima stabilità, considerando che anche lievi sbandamenti possono risultare pericolosi per l'addetto. Il banco di lavoro va tenuto pulito da materiali di risulta per evitare polveri che posso provocare irritazioni fastidiose.

Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e della zona di lavoro; verificare l'esistenza del solido impalcato di protezione se l'ubicazione della sega circolare è a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.

LAVORAZIONE

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorchè queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.

Una regola fondamentale di sicurezza vuole che si eviti di arrivare con la mano troppo vicino alla lama ed in ogni caso occorre fare il necessario per tenere le mani fuori dalla linea di taglio ossia dal piano della lama. Spingere il pezzo da tagliare contro la lama con continuità e tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Nel caso di taglio di tavole che sporgono molto, dal piano di lavoro si rende opportuno appoggiare l'estremità libera ad un cavalletto.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti non deve essere inferiore a IP 44 secondo la

	classificazione CEI. L'interruttore di alimentazione deve essere dotato di dispositivo che		
	impedisca il riavviamento automatico della macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza		
	di tensione.		
	Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale		
	della spina. Non sono ammesse prese a spina mobile.		
	I cavi devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai		
	fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità ed aggressività		
	dell'ambiente.		
Dispositivi di	Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita		
protezione individuali	da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.		

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Scheda: AC050, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase	Lavorazione del ferro da cemento armato mediante l'installazione ed uso di macchine piegaferro.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Macchina piegaferri e macchina tagliaferri.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Contatto delle mani dell'operatore con le	possibile	grave	alto
	parti in movimento del piano di lavoro con			
	lesioni.			
2)	Lesioni per l'operatore per caduta di	improbabile	grave	medio
	materiali dall'alto sulla postazione di lavoro.			
3)	Lesioni agli arti inferiori a causa di ferite da	possibile	lieve	trascurabile
	spezzoni di tondino.			
4)	Infortunio agli occhi causato da schegge o	improbabile	grave	medio
	frammenti proiettati durante la lavorazione.			
5)	Presenza di rumore con raggiungimento di	probabile	modesta	medio
	livelli elevati per l'uso della macchina:			
	possibili danni a carico dell'apparato uditivo.			

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

POSTO DI MANOVRA

La posa in opera della macchina deve essere effettuata in modo che le condutture non risultino danneggiate. Essa va realizzata per quanto possibile fuori dalle vie di transito ed in modo da evitare sforzi meccanici e danneggiamenti.

Prima dell'uso: verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché l' integrità dell'isolamento delle parti elettriche in genere; verificare che il cavo di alimentazione non intralci le operazioni di lavorazione del ferro; verificare l'integrità delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi,...); verificare il buon funzionamento della macchina e del dispositivo d'arresto.

LAVORAZIONE

Durante l'uso: tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. Dopo l'uso: togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine e quelli posti sui quadri generali di alimentazione; verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine ed eventualmente procedere alla lubrificazione.

Rimanere a dovuta distanza durante l'uso della cesoia. Piegare il ferro solo dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. I dispositivi di avviamento a pulsante devono essere provvisti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili; i dispositivi di comando a pulsante e pedale devono inoltre essere dotati di sistemi che ne evitino l'azionamento accidentale. I dispositivi di comando dovranno essere del tipo ad uomo presente nel caso in cui non è prevista la protezione degli organi lavoratori.

ORGANI LAVORATORI

L'ISPESL consiglia di dotare il piano di lavoro di un riparo incernierato e provvisto di dispositivo di interblocco a protezione del perno piegante, del perno centrale e dell'elemento di riscontro; il riparo è costituito da materiale resistente che permette la visibilità degli organi lavoratori. Il dispositivo di interblocco collegato alla messa in moto della macchina, provoca l'arresto del funzionamento all'atto dell'apertura del riparo e non consente il suo avviamento se il riparo non è nella posizione di chiuso.

IMPIANTO ELETTRICO

La macchina deve essere protetta contro i contatti indiretti con interruzione automatica dei circuiti di alimentazione. Ogni elemento dovrà presentare un grado di protezione non inferiore a IP 44. L'interruttore di alimentazione deve essere dotato di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza di tensione. La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina. Lo sblocco di tale dispositivo di arresto deve essere possibile solo con apposita manovra che non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di occhiali di protezione contro la proiezione di schegge e di otoprotettori per le lavorazioni che comportino prolungata esposizione.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Scheda: AC080, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase	Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Molazza o impastatrice, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Lesioni per l'operatore causate da contatto	possibile	modesta	medio
	degli arti con organi in movimento.			
2)	Danni all'operatore per azionamenti accidentali dei comandi o per riaccensione della macchina dopo un'interruzione di alimentazione.		modesta	medio
3)	Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).	-	modesta	medio
4)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di	Le molazze, come tutte le attrezzature rotanti, debbono essere protette con una rete metallica in
prevenzione e	modo da impedire il contatto delle mani con gli organi in movimento, così come pure le aperture
protezione	di scarico della vasca debbono esere costruite in modo da impedire che le mani dei lavoratori
	possano venire a contatto con gli organi mobili.
	Prima dell'uso verificare l'efficienza del dispositivo d'arresto d'emergenza.
	Durante l'uso non devono essere eseguite operazioni di lubrificazione o di manutenzione in
	genere sugli organi in movimento.
	Dopo l'uso l'operatore deve scollegare la tensione alla macchina ed eseguire le operazioni di
	manutenzione e pulizia necessarie per il reimpiego della macchina.

Dispositivi di	Gli operatori devono essere dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica
protezione individuali	costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di idonei otoprotettori
	da utilizzare in caso di esposizione prolungata.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Scheda: DE010, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase	Demolizione di superfici rivestite od intonacate eseguita a mano con mazza e scalpello o con
di lavoro	l'ausilio di martello demolitore.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Mazza e scalpello, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di
	demolizione, convogliatori dei materiali di risulta per demolizioni in quota, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto montaggio od utilizzo dell'opera provvisionale.	possibile	gravissima	alto
2)	Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori all'1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.	possibile	grave	alto
3)	Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l'uso del martello demolitore con possibili danni a carico dell'apparato uditivo.	possibile	modesta	medio
4)	Vibrazioni ad alta frequenza collegate all'uso di martello pneumatico con possibili danni all'apparato muscolare ed osseo.		modesta	medio
5)	Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).	probabile	modesta	medio
6)	Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.	probabile	modesta	medio

Misure ed azioni di	Per prevenire l'azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all'abrasione			
prevenzione e	meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l'uso di guanti e tute da lavoro.			
protezione	Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all'inumidimento del			
	manufatto prima della sua demolizione.			
	Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del			
	progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure			
	portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore			
	l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.			
	La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza			
	costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è			
	infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone			
	condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole			
	sulle malattie vasomotorie.			
	Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di			
	ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", meno			
	rumorosi di quelli del tipo "alternativo".			

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di

otoprotettori durante l'uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

OP030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

Scheda: DE060, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase	Opere di manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché accesso e transito eccezionali
di lavoro	su di essi per scopo diversi.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Idonee opere provvisionali di protezione, attrezzi d'uso normale, convogliatori per i materiali di
	risulta, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
1)	Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o	possibile	grave	alto	
	crollo del tetto.				
2)	Lesioni per caduta di materiale caduto	possibile	modesta	medio	
	dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci				
	non idonei e rottura funi o per errata				
	manovra del gruista.				
3)	Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e	possibile	modesta	medio	
	da silice cristallina (sclerogene				
	per dosi di silice superiori all'1%) con				
	possibili alterazioni a carico dell'apparato				
	respiratorio.				

Misure ed azioni di	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione nonché per il transito sporadico sulle coperture è
prevenzione e	necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro o di transito. Preferibilmente
protezione	detti sistemi devono essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate. In mancanza di sistemi fissi di accesso deve essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all'arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune. Non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento forte (specie se a raffiche), di gelo, di pioggia e di visibilità insufficiente, salvo che, in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro e/o alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di rischio.
	6/6 did predisposizione di specifiche finistre di sicurezza, sidilo escluse situazioni di fiscilio.

Dispositivi di	I lavoratori i	interessati alla pre	sente proce	dur	a esecut	iva devo	onc	essere	dota	ati - oltre a	lla no	ormale
protezione individuali	attrezzatura	antinfortunistica	costituita	da	casco,	guanti	e	scarpe	di	sicurezza	con	suola
	antisdruccio	levole - di cintura	di sicurezz	a co	n coscia	ıli e bret	ell	e e fune	di t	rattenuta.		

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

DP010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

OP030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OP100 Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari, aperture su superfici inclinate.

Scheda: DE090, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase	Esecuzione di tracce, scassi e fori passanti, perforazioni, per la collocazione delle canalizzazioni
di lavoro	dei vari impianti e/o per la formazione delle sedi di incasso,ammorsamenti,spinottature,ecc
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Martello demolitore, flex, carotatrice ed altri utensili elettrici, mazza e scalpello, idonee opere
	provvisionali, convolgliatori dei materiali di risulta, barre d'acciaio.

Misure ed azioni di	Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del			
prevenzione e	progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure			
protezione	portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore l'uso			
	degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.			
	La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza			
	costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è			
	infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone			
	condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole			
	sulle malattie vasomotorie.			
	Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di			
	ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", meno			
	rumorosi di quelli del tipo "altenativo".			
	Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere			
	effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali.			

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi e
	dell'udito.

Scheda: DE110, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase	Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali			
di lavoro	dell'impianto di riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici.			
Imprese e				
Lav.Autonomi				
Attrezzature di lavoro	Mazza e scalpello, martello demolitore, fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d'uso comune,			
	opere provvisionali, convogliatori materiali di risulta.			

Misure ed azioni di	E' assolutamente vietato procedere alla rimozione degli impianti prima della verifica della loro			
prevenzione e	totale disattivazione.			
protezione	Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del			
	progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure			
	portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore l'uso			
	degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.			
	La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza			
	costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è			
	infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone			
	condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole			
	sulle malattie vasomotorie.			
	Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di			
	ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", meno			
	rumorosi di quelli del tipo "altenativo".			
	Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere			
	effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali.			
	Per le misure di prevenzione relative alla "Movimentazione manuale dei carichi" consultare la			
	scheda relativa.			
	La demolizione di apparecchiature isolate con materiali fibrosi può provocare uno spolvero ben			
	superiore a quello in fase di installazione in quanto il materiale può essere disfatto, compresso e			
	manomesso.			
	L'esposizione a tali polveri può provocare riniti, faringiti, bronchiti e dermatosi di tipo allergico:			
	non sussistono invece, sulla base di recenti studi, indizi certi di cancerogeneità per l'uomo da			
	parte delle fibre e filamenti di vetro.			
	Per garantire adeguata sicurezza per i lavoratori durante la fase di demolizione di manufatti			
	contenenti fibre di vetro occorrono metodologie appropriate tra le quali:			
	- per i manufatti costituiti da conglomerati in fibre minerali la superficie del taglio va ricoperta			
	con una vernice legante per le fibre;			
	- effettuare le operazioni di taglio, fresatura in ambienti aperti e ventilati.			

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi,
	dell'udito e delle vie respiratorie.

Scheda: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase	Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.		
di lavoro			
Imprese e			
Lav.Autonomi			
Attrezzature di lavoro	Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta.		

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Utilizzo di un dispositivo anticaduta non conforme.	possibile	grave	alto
2)	Adozione di un dispositivo non idoneo per una specifica lavorazione.	possibile	grave	alto

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre adottare modelli con bretelle e cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le sollecitazioni dovute all'arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono in un unico punto sul dorso in posizione alta, corrispondente all'anello per l'attacco alla fune di trattenuta.

Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che assumono il punto di fissaggio della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si trovi più in basso del punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza della caduta tende ad aumentare. Può risultare opportuno in tali situazioni adottare dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano tra l'altro che la fune rimanga in posizione allentata.

I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all'arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della descrizione della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.

Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni che possono provocare alterazioni ai suoi elementi componenti: è perciò necessario provvedere alla sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo.

Dispositivi di protezione individuali

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute. I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropiato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase	Utilizzo di dispositivi di respirazione per l'apparato respiratorio.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa		Probabilità	Magnitudo	Rischio		
1)	Danni	all'apparato	respiratorio	per	altamente probabile	modesta	alto
	inalazione di polveri, aerosoli e fumi.						

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per l'apparato respiratorio, ma possono essere usate solo come coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di natura non pericolosa.

Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi alle norme europee e riportanti il fattore di protezione nominale FPN, ovvero il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua concentrazione all'interno del facciale.

I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacità di trattenere le particelle:

- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 4 TLV;
- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 10 TLV;
- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 50 TLV.

I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.

Dispositivi di protezione individuali

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Scheda: DS020, DEPOSITI

Descrizione della fase	Stoccaggio di materiale in cantiere
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autocarro, carrello a forche

Misure ed azioni di	Il carico sui mezzi di trasporto deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la				
prevenzione e	portata del mezzo e la sagoma prevista. I carichi indivisibili non devono sporgere dalla sagoma				
protezione	anteriore del veicolo, mentre possono sporgere dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghez				
	del veicolo stesso con il limite di:				
	m 7,50 per veicoli ad un asse;				
	m 12,00 per veicoli a due assi; purché siano segnalati con pannello delle dimensioni di cm 50x50,				
	a strisce diagonali rifrangenti (due pannelli, se il carico sporge per l'intera larghezza del veicolo).				
	Nel caso di utilizzo di carrelli a forche l'uso deve essere limitato agli operatori addetti alla				
	condotta di tali mezzi, che dovranno usare il mezzo in modo appropriato verificando prima				
	dell'uso l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.				
	E' vietato il sollevamento e trasporto di altri lavoratori con il carrello.				
	L'operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con				
	prudenza le operazioni di manovra e carico.				
	L'altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la				
	direzione di marcia.				
	I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura				
	della schiena: non trasportare un carico sulle spalle nè mantenendolo lontano dal corpo: evitare				
	movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.				
	In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare i ginocchi e				
	fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la				
	colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, è opportuno effettuare la				
	movimentazione manuale mediante due lavoratori.				
	Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se				
	in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.				

Scheda: ED030, OPERE EDILI

Descrizione della fase	ase Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano con mazza e scalpello o con l'ausilio		
di lavoro	del martello demolitore.		
Imprese e			
Lav.Autonomi			
Attrezzature di lavoro	Martello demolitore, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convogliatori dei materiali di		
	risulta.		

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto montaggio od utilizzo dell'opera provvisionale.		gravissima	alto
2)	Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori all'1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.		grave	alto
3)	Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.	possibile	modesta	medio
4)	Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l'uso del martello demolitore con possibili danni a carico dell'apparato uditivo.		modesta	medio
5)	Vibrazioni ad alta frequenza collegate all'uso di martello pneumatico con possibili danni all'apparato muscolare ed osseo.		modesta	medio

Misure ed azioni di	Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del					
prevenzione e	progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure					
protezione	portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore					
	l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.					
	La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza					
	costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è					
	infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone					
	condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole					
	sulle malattie vasomotorie.					
	Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine					
	ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", men					
	rumorosi di quelli del tipo "alternativo".					
	Per prevenire l'azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all'abrasione					
	meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l'uso di guanti e tute da lavoro.					
	Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere					
	effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali.					

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale				
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola				
	imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di				
	otoprotettori durante l'uso del martello demolitore.				

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

Scheda: ED110, OPERE EDILI

Descrizione della fase	Posa in opera di rivestimenti di diversa natura con malta di cemento o con collante specifico.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi.	probabile	modesta	medio
2)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio
3)	Effetti tossici dovuti all'utilizzo di prodotti adesivi.	probabile	lieve	medio
4)	Tagli connessi all'uso del flessibile elettrico.	probabile	modesta	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Durante l'eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).

Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità delle condutture e dei collegamenti.

In caso di utilizzo di flessibile non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione.

In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell'uso, l'integrità dei collegamenti elettrici, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione. Durante l'uso mantenere l'area di lavoro sgombra dai materiali di scarto e controllare il livello dell'acqua nella vaschetta. Usare se necessario ponti su cavalletti o ponti su ruote secondo le indicazioni delle schede relative.

Alcuni prodotti utilizzati nella posa di rivestimenti, in particolare le ammine aromatiche e le ammine alifatiche, sono dotate di potere irritante molto intenso, potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. Risulta opportuno l'individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di ventilazione del luogo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni rilasciate dal produttore.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

LA040 *Utilizzo di utensili elettrici portatili.*

OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

OP060 *Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.*

Scheda: ED170, OPERE EDILI

Descrizione della fase	Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Gru, ponteggi, attrezzatura di uso comune, molazza, carriole.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta dell'operaio o di materiali da	possibile	grave	alto
	costruzione per eccessivo ingombro dei			
	piani di ponteggio.			
2)	Danni alla cute e all'apparato respiratorio	probabile	lieve	medio
	prodotti dalle malte cementizie.			
3)	Lesioni per i lavoratori sottostanti per caduta	possibile	modesta	medio
	di materiale dal ponteggio.			
4)	Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto	improbabile	grave	medio
	montaggio o utilizzo dell'opera			
	provvisionale.			
5)	Danni agli occhi causati dagli spruzzi di	probabile	lieve	medio
	malta durante la lavorazione.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E' opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall'alto.

Se non sono sufficienti i ponteggi esterni sarà necessario costruire dei ponti intermedi, detti mezze pontate, da realizzare con le stesse regole del ponteggio: è vietato l'uso di ponti su cavalletti montati sul piano di lavoro del ponteggio esterno. Evitare di rimuovere le tavole dal ponteggio o di modificare l'assetto stesso del ponteggio.

Nel caso sia utilizzato un ponte su ruote questo dovrà essere bloccato con calzatoie doppie per ogni ruota. Ogni piano di servizio avente altezza maggiore di due metri da terra dovrà essere provvisto di parapetto regolamentare composto da almeno un corrente parapetto alto almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm. Per evitare gli spruzzi negli occhi durante l'esecuzione dell'intonaco è necessario procedere gettando la malta non frontalmente, bensì "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca l'addetto.

Se vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali rotture dell'impianto sottoposto a notevoli pressioni: è necessario eseguire una costante manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni previste dal costruttore.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

In caso di uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per l'apparato respiratorio.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

AC080 Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.

DP050 Utilizzo di dispositivi di respirazione per l'apparato respiratorio.

OP020 Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di costruzione o manutenzione.

OP030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

Scheda: FE010, OPERE IN FERRO

Descrizione della fase	Posa in opera di canali di gronda,scossaline,converse,pluviali,griglie parafoglia,torrini di
di lavoro	esalazione,bocchettoni e qualsiasi altro manufatto an alluminio,lamiera di rame o altro metallo.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Idonee opere provvisionali, gru o altro mezzo di sollevamento, trapano, elettrosaldatore,
	elettrocesoia, stagno, attrezzi d'uso comune.

Misure ed azioni di	Le lavorazioni effettuate in copertura devono essere garantite sia dalla sicurezza contro cadute
prevenzione e	nel vuoto sia da una resistenza sufficente a sostenere il peso degli operai addetti e del deposito
protezione	temporaneo di materiali necessari alla lavorazione in oggetto. Se per qualche ragione tale
	resistenza può non essere garantita, è necessario, prima di tutto, consolidare il piano mediante la
	realizzazione, ad esempio, di intavolati ulteriori sopra le orditure.
	Durante tale lavorazione è necessario garantire l'incolumità dei dipendenti e dunque deve
	provvedere alla realizzazione di adeguate opere provvisionali.
	În questa particolare situazione la soluzione migliore è rappresentata dalla presenza di un
	ponteggio completo dal suolo fino al tetto in costruzione: se tale evenienza non è possibile su
	tutto o su parte del perimetro è possibile ricorrere a particolari parapetti per lavorazioni sulle
	coperture, costituiti da montanti prefabbricati montati sui travetti della copertura e dotati di asole
	per l'inserimento dei correnti e della tavola fermapiede, realizzando così un parapetto completo la
	cui altezza minima deve essere in questo caso pari a 120 cm.
	Nell'impossibilità di adottare dei sistemi sopra descritti può essere utilizzata la cintura di
	sicurezza con fune di sicurezza di tipo retrattile, regolarmente omologata secondo le norme
	europee EN360.
	I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare
	progressivamente la corda fino all'arresto: il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo
	sfilamento supera 1.5 m/sec. Tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un
	punto di fissaggio o, meglio, lasciata scorrere su una fune metallica tesa e opportunamente
	vincolata sui due estremi in maniera da resistere in caso di caduta di un lavoratore: la situazione
	più favorevole si ha quando la linea della fune retrattile coincide con la direzione di possibile
	caduta del lavoratore e per garantire ciò può risultare indispensabile adottare il sistema dello
	The second of th

Dispositivi di protezione individuali I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie respiratorie in caso di saldatura. Cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta in caso di assenza o in alternativa ai D.P.C..

scorrimento del dispositivo lungo una fune metallica tesa. Lo studio del fissaggio e dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione delle fasi di lavoro: i dispositivi

avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune (fino a 30 metri).

Scheda: FE020, OPERE IN FERRO

Descrizione della fase	Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati,oppure di elementi in lamiera di acciaio,di
di lavoro	rame, d'alluminio, da utilizzare per vari lavori, il tutto da fissare tramite bullonature, saldature, ecc
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Utensili e attrezzature manuali, trapano, cannello ossipropanico, bombole di gas combustibile.

Misure ed azioni di	Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono
	essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
prevenzione e	<u> </u>
protezione	Arancione indica acetilene.
	Bianco indica ossigeno
	Granata indica propano.
	Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali
	luoghi è vietato fumare.
	Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.
	Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri.
	Prima di iniziare i lavori di taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso può
	dar luogo ad emissioni tossiche provenienti dai compositi di zinco, cadmio o altri elementi.
	L'esposizione a fumi di cadmio può risultare particolarmente nociva: procedere al taglio dopo
	aver trasportato le vernici.
	Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell'ossigeno ambientale in
	quanto circa il 30% dell'ossigeno di taglio è rilasciato nell'ambiente: essendo l'ossigeno inodore
	risulta pricoloso non prevedere un'adeguata ventilazione.
	Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non
	vadano a cadere sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello o su prodotti facilmente
	infiammabili.
	L'operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali
	sostanze possono facilmente infiammarsi con l'ossigeno compresso.
	In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici
	tagliati o saldati.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie
	respiratorie in caso di saldatura.

Scheda: FE030, OPERE IN FERRO

Descrizione della fase	Posa in opera di profilati in ferro o profili laminati da carpenteria leggera, per la realizzazione di
di lavoro	armature di rinforzoper cls,ringhiere,cancelli, corrimani e supporti di qualunque genere.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Attrezzi d'uso comune,macchina taglia-piega ferri,trapano,opere provvisionali,zanche
	metalliche, chiodi, bulloni, tasselli, resine chimiche, leganti cementizi, elettrosaldatrice, bombole di
	gas combustibile.

	T
Misure ed azioni di	Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono
prevenzione e	essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
protezione	Arancione indica acetilene.
	Bianco indica ossigeno
	Granata indica propano.
	Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali
	luoghi è vietato fumare.
	Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.
	Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri.
	Prima di iniziare i lavori di taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso può
	dar luogo ad emissioni tossiche provenienti dai compositi di zinco, cadmio o altri elementi.
	L'esposizione a fumi di cadmio può risultare particolarmente nociva: procedere al taglio dopo
	aver trasportato le vernici.
	Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell'ossigeno ambientale in
	quanto circa il 30% dell'ossigeno di taglio è rilasciato nell'ambiente: essendo l'ossigeno inodore
	risulta pricoloso non prevedere un'adeguata ventilazione.
	Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non
	vadano a cadere sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello o su prodotti facilmente
	infiammabili.
	L'operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali
	sostanze possono facilmente infiammarsi con l'ossigeno compresso.
	In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici
	tagliati o saldati.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie
	respiratorie in caso di saldatura.

Scheda: FE040, OPERE IN FERRO

Descrizione della fase	Montaggio ed accoppiamento carpenteria
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Gru a torre, autogru, saldatrice elettrica.

Misure ed azioni di	L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando ganci, bilancini e funi idonei per il tipo di
prevenzione e	carico da sollevare e per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione
protezione	primitiva.
	E' assolutamente vietato l'uso di ganci improvvisati e non regolamentati. I ganci e le funi recano
	contrassegno con il nome del fabbricante ed i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I
	ganci per l'imbraco ed i bilancini utilizzati sono privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare,
	dotati di chiusura all'imbocco ed hanno chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile.
	Per quanto possibile prima di cominciare a saldare asportare le vernici o gli altri rivestimenti
	intorno alla zona di saldatura con una molatura o con altri metodi adeguati.
	Quando si lavora in officina o in posto similare è buona pratica l'utilizzo di un sistema di
	estrazione dei fumi.
	Si deve provvedere a mantenere la corrente di saldatura nel mezzo della gamma raccomandata: è
	opportuno optare per elettrodi di maggior diametro.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie
	respiratorie in caso di saldatura.

Scheda: IP010, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Impianti elettrici e telefonici
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Conduttori e tubi di protezione; Quadri elettrici a norma CEI; Attrezzature d'uso comune.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio
2)	Caduta dall'alto dell'operatore durante le lavorazioni.	possibile	grave	alto
3)	Caduta attraverso aperture su solai non protette.	possibile	grave	alto
4)	Contatto accidentale con linee elettriche aeree.	improbabile	gravissima	alto
5)	Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra, di attrezzi.	altamente probabile	lieve	medio

Misure ed azioni di	Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del	
prevenzione e	progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure	
protezione	portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore	
	l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.La buona manutenzione delle	
	macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un'indispensabile misura	
	preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle	
	vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di	
	lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole sulle malattie vasomotorie.	

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Scheda: IP020, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Impianti termo-idro-sanitari
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Doppia scala, trapano, sega a ferro, tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e	probabile	grave	alto
	ripetuti del lavoratore: manifestazioni di			
	artrosi, lombalgie acute, discopatie.			
2)	Caduta di materiale o di parti in demolizione	possibile	grave	alto
	con possibili lesioni ai lavoratori.			
3)	Caduta nello scavo lasciato scoperto.	possibile	modesta	medio
4)	Contatto accidentale con la macchina	possibile	grave	alto
	operatrice.			
5)	Danni a carico degli occhi causati da	probabile	modesta	medio
	schegge e scintille durante l'uso degli			
	utensili.			
6)	Disturbi muscolo-scheletrici.	probabile	lieve	medio
7)	Contusioni alle mani per il serraggio delle	altamente probabile	lieve	medio
	parti metalliche.			

Misure ed azioni di	Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente
prevenzione e	predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso
protezione	altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.), limitando il
	lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate (art. 19, D.P.R. n.
	303/1956).
	Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi
	dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul
	posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro (art. 15,
	D.P.R. n. 547/1955).
	Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
	- disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica;
	- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas,
	gasolio);
	- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in
	ex edifici industriali);
	- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale	
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola	
	imperforabile e di otoprotettori durante l'uso di attrezzi rumorosi.	

Scheda: IP022, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Realizzazione di impianti termo-idro-sanitari e di climatizzazione.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Doppia scala, trapano, sega a ferro, tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e	probabile	grave	alto
	ripetuti del lavoratore: manifestazioni di			
	artrosi, lombalgie acute, discopatie.			
2)	Caduta di materiale o di parti in demolizione	possibile	grave	alto
	con possibili lesioni ai lavoratori.			
3)	Contatto accidentale con la macchina	possibile	grave	alto
	operatrice.			
4)	Caduta nello scavo lasciato scoperto.	possibile	modesta	medio
5)	Contusioni alle mani per il serraggio delle	altamente probabile	lieve	medio
	parti metalliche.			
6)	Danni a carico degli occhi causati da	probabile	modesta	medio
	schegge e scintille durante l'uso degli			
	utensili.			
7)	Disturbi muscolo-scheletrici.	probabile	lieve	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione	Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi
	dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro. Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti: - disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica; - svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio); - svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali); - rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale	
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola	
	imperforabile e di otoprotettori durante l'uso di attrezzi rumorosi.	

Scheda: IP030, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV.	
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Conduttori e tubi di protezione, centraline marcate CE, attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta attraverso apertura in solai non protette.	possibile	grave	alto
2)	Caduta dell'operatore dall'alto durante le lavorazioni.	possibile	grave	alto
3)	Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra, di attrezzi.	altamente probabile	lieve	medio
4)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione	montanti o a sbalzo, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalc				
Dispositivi di protezione individuali	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile o con suola antiscivolo in caso di lavori su tetti.				

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento IP010 Impianti elettrici e telefonici

Scheda: IP040, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Tubi in p.v.c. serie pesante, collanti per p.v.c., guarnizioni, saldatrici a specchio, attrezzi di uso
	comune.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.	possibile	grave	alto
2)	Contatto accidentale con la macchina operatrice.	possibile	grave	alto
3)	Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.	altamente probabile	lieve	medio
4)	Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.		modesta	medio
5)	Lesioni da calore per l'operatore.	possibile	modesta	medio
6)	Inalazione di sostanze volatili organiche con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.	possibile	modesta	medio

Misure ed azioni di	Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente
prevenzione e	predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso
protezione	altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Dispositivi di	I lavoratori	interessati alla	presente	proced	lura ese	cutiva	deve	ono ess	sere	dotati	della	no	rmale
protezione individuali	attrezzatura	antinfortunistica	costitui	ta da	casco,	guanti	e	scarpe	di	sicurez	za c	on	suola
	imperforabil	e.											

Scheda: IP050, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico esterni
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Terna escavatrice, attrezzi d'uso comune, collanti per p.v.c., saldatrici a specchio, guarnizioni,
	sega a ferro, tubi in p.v.c

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie acute, discopatie.		grave	alto
2)	Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.	possibile	grave	alto
3)	Contatto accidentale con la macchina operatrice.	possibile	grave	alto
4)	Caduta nello scavo lasciato scoperto.	possibile	modesta	medio
5)	Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.		modesta	medio
6)	Disturbi muscolo-scheletrici.	probabile	lieve	medio
7)	Inalazione di polvere e gas di scarico.	possibile	lieve	trascurabile
8)	Inalazione di sostanze volatili organiche con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.	possibile	modesta	medio

Misure ed azioni di	Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi							
prevenzione e	dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul							
protezione	posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.							
	Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:							
	- disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica;							
	- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas,							
	gasolio);							
	- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in							
	ex edifici industriali);							
	- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.							
	Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con							
	acqua e sapone.							

Dispositivi di	I lavoratori	interessati all	a presente	procedu	ıra ese	cutiva	devono	essere	dotati	della 1	ormale
protezione individuali	attrezzatura	antinfortunisti	ica costitu	ita da	casco,	guanti	e scar	rpe di	sicurez	za coi	n suola
	imperforabil	e e di otoprote	ttori durant	e l'uso d	li attrez	zi rum	orosi.				

Scheda: IP060, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase	Realizzazione ed adeguamento di impianti di gas interni
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Atrezzi d'uso comune, raccordi, tagliatubi, filettatrici elettriche o a mano, piegatubi, saldatrice
	ossiacetilenica, guarnizioni, sega a ferro, tubi in ferro.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e	probabile	grave	alto
	ripetuti del lavoratore: manifestazioni di			
	artrosi, lombalgie acute, discopatie.			
2)	Caduta di materiale o di parti in demolizione	possibile	grave	alto
	con possibili lesioni ai lavoratori.			
3)	Danni a carico degli occhi causati da	probabile	modesta	medio
	schegge e scintille durante l'uso degli			
	utensili.			
4)	Disturbi muscolo-scheletrici.	probabile	lieve	medio
5)	Inalazione di gas contenenti CO2, CO, H2S,	probabile	grave	alto
	SO2, radon con possibili alterazioni a carico			
	dell'apparato respiratorio.			

Misure ed azioni di	Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente
prevenzione e	predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso
protezione	altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.), limitando il
	lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate.
	Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi
	dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul
	posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.
	Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di
	pressione per evitare ritorni di fiamma.
	Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
	- disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica;
	- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas,
	gasolio);
	- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in
	ex edifici industriali);
	- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
	Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con
	acqua e sapone.
	ı

Dispositivi di	I lavoratori	interessati	alla	presente	proced	ura es	ecutiva	devono	essere	dotati	della	nor	male
protezione individuali	attrezzatura	antinfortui	nistica	costitu	ita da	casco,	guanti	e scar	rpe di	sicurez	za c	on s	suola
	imperforabil	e e di otopr	otetto	ri durant	e l'uso	di attre	zzi rum	orosi.					

Scheda: LA040, LAVORAZIONI

Descrizione della fase	Utilizzo di utensili elettrici portatili.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Ī		Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
	1)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Scheda: LM010, LAVORI MANUALI

Descrizione della fase	Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie acute, discopatie.		grave	alto
2)	Investimento da automezzo in cantiere causa la ridotta mobilità durante la movimentazione del carico.	possibile	grave	alto
3)	Caduta dall'alto a causa dell'instabilità dovuta dal carico trasportato.	possibile	grave	alto

Misure ed azioni di	Usare andatoie e passerelle regolamentari.
prevenzione e	L'allegato D.L.81/08 afferma che 30 Kg è un carico tropo pesante e pertanto il massimo carico
protezione	movimentabile è comunque inferiore a 30 kg. Pertanto le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrrebbero avere, d'ora in poi, un peso lordo inferiore a 30 kg al fine di favorire il rispetto della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti. I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle nè mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico. In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, è opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori. Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MM020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.

OP040 Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.

Scheda: MM010, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase	Imbracatura.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta del carico per rottura degli organi di	improbabile	grave	medio
	presa per eccessivo carico.			
2)	Caduta di materiale dall'alto per cattiva	possibile	grave	alto
	imbracatura o errata manovra.			

Misure ed azioni di	La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avrà una serie di cartelli
prevenzione e	opportunamente disposti in modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.
protezione	Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il
	carico durante il movimento e controllare l'assenza di urti contro ostacoli fissi.
	L'imbracatura può essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di
	sostanze sintetiche: a seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi
	tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, a bilanciere. Nell'imbraco a cappio
	occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta del carico.
	L'imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per poter
	equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.
Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale

	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MS070 Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.

 $MS080 \quad \textit{Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.}$

Scheda: MM014, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase	Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache
di lavoro	semplici o tiranti con funi in fibra naturale o sintetica.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Ganci, brache o tiranti con funi in fibra naturale o sintetica.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta del carico per incorretta manovra	possibile	grave	alto
	d'imbracaggio dello stesso.			
2)	Caduta del carico per rottura degli organi di	improbabile	grave	medio
	presa per eccessivo carico.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

L'addetto all'operazione d'imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia compatibile con la portata del gancio e del mezzo d'imbracatura.

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10.

Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta.

In presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa.

Le funi composte da fibre in resine poliestere, che sono fornite con coefficiente di sicurezza pari a 6, risultano inattaccabili all'umidità, all'acqua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, ed alla temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a cappio.

Se si utilizzano sistemi d'imbracatura costituiti da due o più tiranti che confluiscono sullo stesso gancio l'operatore dovrà evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilanceri (costituiti da una traversa metallica con tiranti alle estremità) in modo da ridurre l'angolo al vertice formato dai tiranti.

Il carico dovrà essere legato ed imbracato in modo da rispettare l'equilibratura rispetto al centro di gravità al fine di evitare inclinazioni durante il sollevamento: a tal fine sarà provato l'equilibrio mediante un breve sollevamento.

L'addetto all'imbracatura dovrà avere il diretto contatto con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento e comunicare gli appositi segnali.

Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.

La sezione resistente delle funi e catene è soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto essenziale una corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per i tiranti costituiti da corde in fibra naturale è importante controllare lo stato delle fibre per verificare l'assenza di fibre spezzate: anche la presenza di una leggera peluria o di muffa è significativa di un'usura della fune.

La corda in fibra sintetica, sottoposta anch'esso a controllo periodico, dovrà essere esclusa dal servizio quando la guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Scheda: MM020, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase	Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o
di lavoro	dalle demolizioni.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autocarro, pala meccanica, DUMPER.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in particolare nelle operazioni di retromarcia.	probabile	grave	alto
2)	Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.	probabile	grave	alto
3)	Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito.	possibile	grave	alto
4)	Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo.	possibile	grave	alto
5)	Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.	possibile	modesta	medio
6)	Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo di caricamento di altro automezzo; uso incorretto del mezzo.	possibile	grave	alto

Misure ed azioni di	La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo
prevenzione e	d'uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la
protezione	predisposizione di un'opportuna segnaletica.
	Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l'altezza delle sponde
	laterali.
	E' vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.
	Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata
	dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. L'eventuale uso di dumper deve essere
	effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di ridotta portata e stabilità: per questo è
	indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con l'uso di dumper di
	tipo "compact" evitare il caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione può
	compromettere la stabilità della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente
	per operazioni di autocaricamento.
	per operazioni di detorationico.

Dispositivi di	Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da
protezione individuali	lavoro.

Scheda: MM030, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase	Movimentazione dei materiali mediante utilizzo di carrelli elevatori a forcole o a piattaforma.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Carrello elevatore.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Urti durante il movimento con ostacoli fissi	possibile	grave	alto
	quali opere provvisionali, attrezzature			
2)	Investimento degli operai che transitano	probabile	grave	alto
	lungo i percorsi degli automezzi durante le			
	manovre ed in particolare nelle operazioni di			
	retromarcia.			
3)	Caduta di materiale trasportato dagli	possibile	modesta	medio
	autocarri.			
4)	Ribaltamento del mezzo per elevato carico o	possibile	modesta	medio
	incorretto uso.			

Misure ed azioni di	L'uso del carrello deve essere limitato agli operatori addetti alla condotta di tali mezzi, che
prevenzione e	dovranno usare il mezzo in modo appropriato verificando prima dell'uso l'efficienza dei
protezione	dispositivi di sicurezza.
	E' vietato il sollevamento e trasporto di altri lavoratori con il carrello.
	L'operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con
	prudenza le operazioni di manovra e carico.
	L'altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la
	direzione di marcia.
	L'apertura delle forcole deve essere regolata in modo da consentire una buona presa e stabilità
	del carico. La lunghezza delle forcole deve essere idonea al materiale da movimentare: l'uso
	delle prolunghe deve essere valutato attentamente e queste devono essere opportunamente
	vincolate.
	I contenitori devono essere prelevati dal lato predisposto: durante la marcia del carrello è vietato
	alzare o abbassare il carico e le forcole devono essere mantenute alla minima altezza dal suolo
	(circa 10 cm.).
	In corrispondenza di incroci, portoni, postazioni di lavoro il carrellista dovrà rallentare la propria
	marcia e attivare l'avvisatore acustico per segnalare il proprio passaggio: il mezzo dovrà
	procedere in modo da transitare a debita distanza dalle altre persone e mezzi tenendo conto della
	sagoma del carico trasportato.
	Prestare la massima attenzione durante tratti in discesa con notevole pendenza: l'operatore dovrà
	valutare se, in relazione al carico trasportato ed al massimo momento ribaltante del mezzo
	nonchè alla possibilità di scivolamenti del carico dalle forcole, sia opportuno affrontare tale tratto
	in condizioni di retromarcia.

Scheda: MM040, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase	Trasporto con autocarro di materiali da costruzione.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo.	1 *	grave	alto
2)	Incidenti stradali di cui gli autisti possono essere protagonisti attivi e passivi.	possibile	grave	alto
3)	Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.	possibile	modesta	medio

Misure ed azioni di	E' opportuno utilizzare mezzi dotati di cabina di guida insonorizzata, climatizzata ed		
prevenzione e	ammortizzata in modo indipendente: il sedile deve essere dotato di assetto ergonomico.		
protezione	E' opportuno effettuare pause fisiologiche durante lunghi percorsi.		
	Il tipo di materiale trasportato riveste importanza per gli autotrasportatori: risulta essenziale che		
	l'autista conosca il tipo di materiale trasportato e gli eventuali rischi che esso comporta.		
	Gli autisti sono soggetti al rischio di traumi osteoarticolari durante le operazioni di scarico e		
	scarico: il rischio è più elevato al termine di un lungo viaggio perché il lavoratore è affetto dagli		
	effetti di una protratta postura fissa: durante il carico e lo scarico utilizzare, per quanto possibile,		
	ausili e mezzi meccanici.		

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento LM010 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Scheda: MS040, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase	Uso della gru a torre in cantiere.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Gru a torre, rotante o traslante su binari.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta di materiale dall'alto per cattiva imbracatura o errata manovra.	possibile	grave	alto
2)	Caduta di materiale dall'alto per rottura funi o sfilamento dell'imbracatura.	possibile	grave	alto
3)	Collisione della gru con altro apparecchio di sollevamento.	possibile	gravissima	alto
4)	Urto del carico contro ostacoli fissi.	possibile	grave	alto
5)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni d	i
prevenzione e	
protezione	

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori o dove possa costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni.

Controllare che le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi non interferiscano con spazi e percorsi pubblici, non si avvicinino mai a distanze inferiori a 5 metri da linee elettriche e non sussistano interferenze con il raggio d'azione di altri mezzi di sollevamento.

La struttura metallica deve inoltre essere idoneamente collegata ad un impianto di terra per garantire la dispersione delle scariche atmosferiche

PER IL GRUISTA

tutti i giorni all'inizio del turno:

- assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo contro ostacoli;
- controllare lo stato d'usura di tutte le componenti e di efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- controllare l'efficienza dell'avvisatore acustico;
- inserire il freno di rotazione del braccio;
- prima del tiro, valutare l'entità del carico e il diagramma di carico in relazione alla sua distanza dall'asse della torre;
- iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore;
- non effettuare tiri obliqui o a traino;
- effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico;

DURANTE L'UTILIZZO

- evitare di eseguire tiri obliqui e far oscillare il carico;
- non iniziare una manovra senza aver ricevuto il prescritto segnale dell'addetto all'imbracatura;
- evitare di sollevare i carichi fino a far intervenire il dispositivo di fine corsa automatico;
- quando il carico attraversa zone di lavoro avvertire con l'apposito dispositivo di segnalazione acustico.

Tutti i giorni al termine del turno:

- non lasciare carichi sospesi al gancio;
- portare il gancio alla estremità superiore ed il carrello alla radice del braccio;
- sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di disporsi a bandiera;
- disinserire l'interruttore generale della gru;

	<u></u>		
	PER GLI IMBRACATORI		
	-accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i		
	coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è sup. a 90° utilizzare il		
	bilanciere);		
	-interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi;		
-ordinare la discesa graduale del carico su superfici piane e solide ;			
	-non sostare sotto i carichi sospesi.		
Dispositivi di	Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della norm		
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola		
	imperforabile.		

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MM010 Imbracatura.

 $MS080 \quad \textit{Funi metalliche per il sollevamento dei materiali}.$

Scheda: MS070, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase	Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Ganci metallici.

Rischi: individuazione e valutazione

		Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
	,	Errata scelta del gancio con pericolo di fuoriuscita del carico.	possibile	grave	alto
Ī	2)	Rottura del gancio metallico.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di	Nel corso dell'utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e	
prevenzione e	meccaniche portano a logoramento, deformazioni ed incrudimento del gancio. E' pertanto	
protezione	necessario effettuare accurati controlli sui ganci almeno una volta l'anno.	
	Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in	
	tondino) che possono più facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo	
	il sistema di bloccaggio alla traversa che collega il gancio al bozzello.	
	I ganci hanno forma variabile a seconda dell'impiego: controllare che il particolare profilo della	
	superficie intera e le dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati.	

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento MM010 Imbracatura.

Scheda: MS080, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase	Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Funi metalliche.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Degrado della fune.	possibile	grave	alto
2)	Rottura della fune per supero della portata massima, anche in funzione dell'angolo di	*	grave	alto
	imbracatura.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Le funi metalliche costituiscono l'organo flessibile di trasmissione del movimento e dell'azione del carico fino alla struttura portante. Sono da tenere costantemente sotto controllo, poiché sono soggette ad alterarsi e le loro vita utile è limitata nel tempo.

Le funi vanno protette dal pericolo della corrosione con periodiche manutenzioni con grasso.

Per collegamenti di estremità occorre inserire una redancia nell'asola per evitare curvature brusche; posizionare non meno di tre morsetti ad U, ad una distanza tra loro pari a circa 6 diametri della fune, con la curvatura sul lato corto della fune.

La verifica periodica delle funi e delle catene è obbligatoria per qualsiasi apparecchio di sollevamento indipendentemente dalla sua portata e dal fatto che sia prevista o meno una prima verifica con immatricolazione.

Quindi anche per le funi degli argani di portata inferiore a 200 Kg o per le catene dei carrelli elevatori occorre predisporre una scheda, così come va fatto per gli apparecchi ancor privi di libretto di immatricolazione, sulla quale si deve trimestralmente annotare, a cura del datore di lavoro, lo stato delle funi e delle catene suddette.

Sulla scheda si dovrà riportare il nome dell'impresa, gli estremi dell'apparecchio, il luogo della sua installazione e - ogni tre mesi - la data della verifica, le condizioni della fune o della catena e la firma del verificatore.La sostituzione della fune viene decisa, al momento del controllo e previa pulizia per evidenziare lo stato di usura, in base al numero ed alla dimensione delle rotture: provvedere alla sostituzione quando:

-la fune presenta fili rotti su lunghezze superiori a 6-30 diametri con riduzione maggiore al 10% della sezione:

-sono presenti più fili risultano sporgenti dal diametro;

-sono presenti manicotti e collegamenti danneggiati.

L'installazione della nuova fune dovrà avvenire con cura; in particolare l'avvolgimento sui tamburi deve avvenire con lo stesso senso che la fune aveva sulla bobina. Inoltre è opportuno che l'avvolgimento all'argano ed alle pulegge avvenga nello stesso senso onde evitare maggiori sollecitazioni di flessione e di fatica sulla fune.

Con l'installazione delle nuove funi devono essere rispettati i seguenti rapporti tra diametro della stessa, diametro del filo elementare e diametro primitivo del tamburo (per diametro primitivo si intende il diametro fondo gola del tamburo aumentato del diametro della fune).

f tamburo / f nominale fune > 25f;

f tamburo / f filo elementare > 300.

Per le pulegge di rinvio valgono invece i seguenti rapporti:

f puleggia / f nominale fune > 20f;

f puleggia / f filo elementare > 250f.

Il fissaggio della fune al mantello del tamburo può avvenire in modi diversi: con bloccaggio a cuneo o a viti e piastrine sulla prima spira del tamburo, all'interno del mantello o sulla flangia lato

esterno. Al fine di limitare il carico nella zona di ancoraggio sul mantello è necessario, all'atto della sostituzione della fune, lasciare almeno tre giri di fune sempre avvolti sul tamburo.

Scheda: MS090, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase	Utilizzo dell'autogrù, su gomme o cingolata, in cantiere.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autogrù su gomme o cingolata.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Investimento di lavoratori da parte della macchina operatrice per errata manovra del guidatore.		grave	alto
2)	Schiacciamento del guidatore o di altri lavoratori per il ribaltamento dell'autogrù.	improbabile	gravissima	alto
3)	Pericolo di lesioni per caduta di materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o per cattiva imbracatura dei carichi.		modesta	medio
4)	Lesioni per caduta di materiale in tiro per rottura o sfilacciamento dell'imbracatura.	possibile	modesta	medio

Misure ed azioni di	L'operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente		
prevenzione e	esperienza nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra.		
protezione	Prima dell'uso l'operatore deve:		
	controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della macchina in		
	uso;		
	verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano		
	regolarmente funzionanti;		
	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che possano		
	interferire con le manovre.		
	Durante l'uso della macchina l'operatore deve:		
	allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;		
	utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e		
	mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase di lavoro;		
	mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il più vicino possibile al		
	terreno;		
	su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;		
	segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro.		
	Dopo l'utilizzo della macchina l'operatore deve:		
	posizionare il mezzo nell'area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di		
	lavoro.		

	Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
protezione individuali	da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento MM010 Imbracatura.

Scheda: OG010, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase	Organizzazione dell'area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro,
di lavoro	realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Abrasioni e schiacciamenti alle mani	altamente probabile	lieve	medio
	durante la posa in opera degli elementi della			
	recinzione.			
2)	Rischio d'infortunio per uso delle macchine	improbabile	grave	medio
	movimento terra.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.

Innanzitutto deve essere recintata tutta l'area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare l'accesso agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni cantiere deve essere recintato e le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici, con pannelli di legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovrà essere posta nei casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste presentando perciò evidenti problemi connessi con la viabilità veicolare.

La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in conformità al D.Lgs. 493/96.

La viabilità interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio. Ove si debbano svolgere lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta autorizzazione all'esercente le linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 - Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata in vigore del citato decreto fossero già in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore o da chi la concede in uso - che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono conformi alla legislazione previgente al 21 settembre 1996.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

OG030 Realizzazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.
OG040 Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.

Scheda: OG020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase	Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio
2)	Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra.	altamente probabile	lieve	medio
3)	Esplosioni nel caso di impianti in ambienti di deposito esplosivi od in presenza di gas o miscele esplosive od infiammabili.		gravissima	alto

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali	
previsti dalla Legge; l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli	
allegati obbligatori. Non lavorare su parti in tensione, Scegliere l'interruttore generale di cantiere	
con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e potere d'interruzione	
adeguato. E' opportuno che l'interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro elettrico un	
interruttore differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non può proteggere più di 6 (sei) prese	
(CEI 17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale	
adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico ed alle	
lunghezze. Le linee devono essere dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore	
ed un qualsiasi punto dell'impianto non superi il 4% della tensione nominale dell'impianto stesso	
(CEI 64-8 art. 525). L'ingresso di un cavo nell'apparecchio deve essere realizzato mediante	
idoneo passacavo, in modo da non compromettere il grado di protezione ed evitare che, tirando il	
cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.	

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

OG030 Realizzazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.

Scheda: OG030, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase	Realizzazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in
di lavoro	cantiere.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Conduttore giallo verde di sezione adeguata, paline di terra.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Lesioni alle mani durante l'infissione delle	altamente probabile	lieve	medio
	paline di terra.			
2)	Folgorazione per mancanza di continuità	improbabile	grave	medio
	elettrica fra i conduttori e la rete di terra.			

Misure ed azioni di	L'impianto deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti		
prevenzione e	dalla Legge. L'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli allegati		
protezione	obbligatori. L'impianto non deve essere distinto dall'impianto di terra del cantiere e si deve		
	collegare a quest'ultimo. Utilizzare corda di rame da 35 mmq per il collegamento del traliccio		
	della gru, del silos metallico del cemento, e dei ponteggi metallici, per quest'ultimo prevedere		
	almeno un collegamento ogni 20 m . Sulla discesa della corda dovrà essere posto un picchetto e		
	la corda passante per esso girerá interrata ad almeno 50 cm di profonditá intorno alle strutture da		
	proteggere ad una distanza compresa fra 0,5 e 2 m . Non utilizzare parafulmini radioattivi		
	dichiarati inefficaci.		

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale			
protezione individuali	viduali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.			

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

 ${\bf OG020}~$ Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Scheda: OG040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase	Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi,
di lavoro	servizi igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autogrù, attrezzi di uso comune.

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Schiacciamento per cattiva imbracatura del carico o per errore del gruista.	improbabile	grave	medio
2)	Contusione alla mano per l'uso della chiave di serraggio dei bulloni di unione delle parti del box.		lieve	medio
3)	Lesioni dorso lombari per sollevamento e trasporto manuale di carichi.	probabile	lieve	medio
4)	Schiacciamento delle mani nel maneggiare i pannelli.	probabile	lieve	medio

Misure ed azioni di	Per una buona organizzazione del cantiere occorre per prima cosa prendere in considerazione				
prevenzione e	l'entità dell'opera e l'ubicazione del cantiere. L'ubicazione comporta problemi derivanti				
protezione	dall'ambiente circostante, dalle vie di accesso al cantiere dalla realizzazione dei servizi igieni				
	assistenziali. E' soprattutto essenziale impedire l'accesso al cantiere agli estranei, median				
	recinzioni e cartelli di divieto ben visibili all'entrata. Le vie all'interno del cantiere devono essere				
	di ampiezza adeguata ai mezzi impiegati, con cartelli indicanti il senso di marcia, le velocità, le				
	priorità etc Esse inoltre devono essere a fondo solido e, se non asfaltate, di materiale ghiaioso				
	per evitare il continuo alzarsi della polvere al passaggio dei mezzi. Le rampe di acceso agli scavi				
	devono avere una larghezza superiore alla sagoma di ingombro dei veicoli di almeno cm. 140. Le				
	botole e le scale ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto verso il vuoto.				
	Occorre sistemare gli alloggi adibiti ad ufficio, spogliatoio etc ed effettuare gli allacci alla rete				
	fognaria pubblica.				
	All'ingresso di ogni locale va esposto un cartello che elenchi le principali norme in materi				
	antinfortunistica sia imposte dalla legge sia disposte dall'impresa, mentre nell'ufficio del				
	responsabile del cantiere va tenuta, oltre le leggi e i regolamenti antinfortunistici, tutt				
	documentazione relativa all'organizzazione e alla sicurezza del cantiere.				

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Scheda: OM010, OPERAZIONI DI MONTAGGIO

Descrizione della fase	Stoccaggio, sollevamento e montaggio delle strutture prefabbricate.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Autogrù e/o gru a torre.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Pericolo di ribaltamento delle strutture prefabbricate messe in opera per non sufficiente resistenza delle stesse o errori di montaggio.		grave	alto
2)	Pericolo di caduta di personale dall'alto durante le fasi di montaggio in considerazione della notevole rapidità di esecuzione delle opere.		gravissima	alto
3)	Rottura di manufatti prefabbricati sotto il peso dei lavoratori addetti al posizionamento e del successivo getto di completamento.		gravissima	alto
4)	Pericolo di ribaltamento delle strutture prefabbricate stoccate l'una sull'altra.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di	Il manovratore della gru dovrà avere esperienza specifica e dovrà essere responsabile delle
prevenzione e	operazioni di sollevamento. Egli dovrà sollevare il prefabbricato solo dopo aver ricevuto il
protezione	segnale dal personale incaricato all'imbraco e deve poter controllare tutto il percorso interessato:
	se ciò risulta impossibile occorre la presenza di un segnalatore che dia i comandi secondo gesti
	prestabiliti.
	Il personale addetto al montaggio dovrà lavorare su impalcati di larghezza non inferiore a 90 cm,
	con tavole ben accostate, fissate agli appoggi e con parti a sbalzo di lunghezza inferiore a 20 cm.
	Nel caso di utilizzo di ponti su cavalletti fare riferimento alla specifica scheda. Nel caso di
	utilizzo di impalcati di lavoro su ponteggi metallici fare riferimento alle schede relative.
	Nel posizionamento delle strutture prefabbricate occorre prestare attenzione ad assicurare un
	opportuno appoggio su strutture dotate di stabilità. In caso contrario la superficie di appoggio per
	travi ed elementi orizzontali deve essere aumentata opportunamente con puntelli.

travi ed elementi orizzontali deve essere aumentata opportunamente con punteili. Occorre predisporre un piano di montaggio e verificare in ogni fase il rispetto dei carichi massimi ammissibili sulle strutture interessate al montaggio e la stabilità delle stesse, in modo da non sollecitare le strutture in fase di assemblaggio con sollecitazioni non compatibili in tale momento.

Durante il getto dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza come indicato per le operazioni di montaggio; eventuali interruzione del getto dovranno essere predisposte in posizioni tali da non arrecare danni al comportamento statico della struttura e comunque concordate con la Direzione Lavori.

Prima della rimozione delle strutture provvisorie occorre rispettare i tempi di maturazione ed avere il consenso del Direttore dei Lavori, al fine di non arrecare danni al comportamento statico della struttura.

Dispositivi	di
protezione	individuali

Ogni lavoratore dovrà essere provvisto di casco di protezione, guanti, scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale di acciaio, tuta da lavoro.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MS040 Uso della gru a torre in cantiere.

MS090 Utilizzo dell'autogrù, su gomme o cingolata, in cantiere.

Scheda: OP010, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase Ponteggi metallici - gestione del materiale.	
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa		Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Possibilità di incidenti per utilizzo di	probabile	grave	alto
	materiale degradato.			

Misure ed azioni di	Tutti i materiali utilizzati nella costruzione del ponteggio metallico devono essere controllati nel		
prevenzione e	loro stato di conservazione in modo da escludere quegli elementi che non risultino integri: un		
protezione	buon stato di conservazione dei tubi garantisce il mantenimento della capacità di carico: pertanto		
	devono essere della forma originale, non schiacciati e privi di ruggine; analoghi concetti valgono		
	per i giunti, spinotti, basette ed ogni altro elemento concorrente.		
	Le tavole in legno del piano di transito devono essere controllate al momento della loro posa in		
	modo da eliminare quelle che presentino inizi di fessurazione oppure nodi passanti che la		
	attraversano per oltre il 10% della sezione e che quindi la rendono pericolosa. E' opportuno che		
	le tavole da ponte presentino le estremità fasciate con piattine di ferro, al fine di evitare		
	fessurazioni terminali.		
	Le tavole metalliche zincate possono costituire una valida alternativa al piano di calpestio in		
	legno. Ciascun elemento deve essere controllato negli agganci: verificare i punti di saldatura e la		
	mancanza di deformazioni dei dispositivi di innesto. Infatti gli agganci si possono deformare: è		
	importante durante le operazioni di montaggio e smontaggio manipolare con cura le tavole		
	metalliche evitando di gettare dall'alto questi elementi per evitare danneggiamenti.		

Scheda: OP020, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbric	
di lavoro	costruzione o manutenzione.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Elementi metallici del ponteggio, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta del pontista dall'alto durante le	possibile	gravissima	alto
	operazioni di montaggio.			
2)	Caduta degli elementi del ponteggio per		modesta	medio
	sfilamento durante l'operazione di			
	sollevamento al piano con possibilità di			
	lesioni per i lavoratori sottostanti.			
3)	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani	altamente probabile	lieve	medio
	durante il montaggio.			
4)	Schiacciamento del piede per caduta di	possibile	modesta	medio
	elementi metallici.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

E' possibile utilizzare elementi di ponteggi diversi, purchè ciascuno di essi sia autorizzato e venga redatto uno specifico progetto da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.

Realizzare un adeguato impianto di messa a terra di tutta la struttura metallica per avere protezione dall'impianto elettrico per l'illuminazione, per l'azionamento di utensili e contro le scariche atmosferiche: i picchetti dell'impianto di protezione devono essere disposti uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25,0 e comunque all'estremità del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro.

REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO

Rispettare nel modo più assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno esecutivo; nel sistema a giunto-tubi le giunzioni verticali lungo l'asse dei tubi saranno effettuate mediante gli appositi spinotti; i montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8; la distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8; i correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; l'estremità inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base tra basetta e terreno, ove necessario, deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico.

Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di ponteggio; gli ancoraggi ammessi sono del tipo "a cravatta", "ad anello" ed "a vitone".

Controllare gli ancoraggi di teli, reti ed eventuali cartelloni: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento onde impedire il loro distacco dai tubi; contemporaneamente sarà da controllare l'azione aggiuntiva sui tubi, sugli ancoraggi e sui giunti in modo da non alterare il calcolo originale della struttura.

Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la discesa lungo i montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, realizzare "parasassi" a protezione contro la caduta di materiali dall' alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante. La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non garantisce le stesse garanzia di sicurezza dei "parasassi" e quindi non può essere ritenuta sostitutiva.

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale			
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola			
	imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.			
	E' ammesso l'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai			
	montanti interni immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato			
	(rif. DM 22.05.92).			

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento OP010 Ponteggi metallici - gestione del materiale.

Scheda: OP022, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Montaggio particolare da terra in sistema tubo-giunto con montante esterno ravvicinato a quello
di lavoro interno per necessità di limitare l'ingombro.	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Elementi metallici del ponteggio, chiave dinamometrica, attrezzi d uso comune

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Cedimento del ponteggio metallico per incorretto o insufficiente ancoraggio a livello della frattura del montante esterno.		gravissima	alto
2)	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio.	altamente probabile	lieve	medio
3)	Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano con possibilità di lesioni per i lavoratori sottostanti.		modesta	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Per la realizzazione di partenza con montanti ravvicinati deve essere seguito uno dei due schemi riportati nel libretto d'autorizzazione ed uso del ponteggio rilasciato dal costruttore di quel modello. E' buona regola, anche in considerazione dell'altezza complessiva del ponte, disporre di un giunto di tenuta supplementare nel nodo terminale del montante esterno prima dell'avvicinamento e sulle estremità della diagonale di collegamento tra i due tratti di montanti esterni.

Rispettare, secondo lo schema del libretto, la realizzazione di

- 1. sbadacchio, mediante semplice appoggio di un elemento ligneo a contrasto della struttura fissa, su ogni montante in corrispondenza del termine del tratto con montanti ravvicinati
- 2. ancoraggio, mediante dispositivo ad anello, vitone o cravatta, in corrispondenza dell'inizio dl tratto a montanti a distanza regolare.

La partenza da terra con montanti ravvicinati può essere realizzata con il sistema a tubo-giunti o, in alternativa, con particolari telai predisposti per la partenza ravvicianata: il ponteggio sarà completato in altezza con il sistema previsto, ancora in tubo-giunto o con telai prefabbricati.

Il montaggio della parte con montanti ravvicinati, se effettuato con il sistema tubo-giunto, con il sistema tubo-giunto deve essere eseguito nel seguente ordine:

- controllare che il piano d'appoggio offra sufficienti garanzie di resistenza e di ripartizione del carico;
- eseguire il tracciamento dei montanti del ponte, verificando la distanza con l'edificio;
- controllare che ogni tubo sia fissato da almeno due giunti con serraggio normale: opportuno l'uso di chiavi dinamometriche tarate per una coppia di 600 daNcm;
- attuato il primo orizzontamento, o comunque l'ultimo con montanti ravvicinati, si mettono in opera gli sbadacchi avendo cura che il contrasto tra la struttura metallica del ponteggio, gli elementi lignei e la struttura fissa sia garantito;
- si prosegue il montaggio avendo cura di verificare la verticalità dei montanti;
- attuato il primo orizzontamento con montanti a distanza si eseguono a tale livello gli ancoraggi, avendo cura che gli stessi agiscano il più vicino possibile in corrispondenza dei nodi montantetraverso;
- si prosegue il montaggio del ponteggio con la tipologia di materiale e schema voluto.

In corrispondenza dei luoghi di transito occorre provvedere alla predisposizione di dispositivi in grado di proteggere da caduta di materiale dai piani di lavoro del ponteggio, in modo supplementare rispetto alla protezione garantita dalla tavola La chiusura frontale del ponteggio

mediante teli non garantisce le stesse garanzia di sicurezza dei "parasassi" e quindi non può essere ritenta sostitutiva. Poiché la partenza è stata realizzata con montanti ravvicinati per limitare l'ingombro presumibilmente non potrà essere installata la mantovana (parasassi) a livello del primo piano di lavoro, ma la stessa potrà essere realizzata solo sui piani superiori in tal caso occorrerà predisporre di parapetto continuo, realizzato con tavole accoste tra loro fino ad almeno 1 metro di altezza dal piano di lavoro, sui piani di lavoro inferiori alla predisposizione della mantovana. In alternativa sarà indispensabile segregare ad ogni forma di transito l'area sottostante al ponteggio

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Limitatamente alla fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici è' ammesso l'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato: la cintura di sicurezza, di tipo speciale comprendente un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia, può avere, in deroga all'art. 10 del D.P.R. 164/56, lunghezza fino a m. 2.00 per permettere una maggior ampiezza della zona di lavoro (rif. DM 22.05.92).

Scheda: OP030, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Tutte le attrezzature necessarie. Controllare il peso delle eventuali attrezzature da posizionare sul
	piano di lavoro rispetto a quanto previsto per il ponteggio. Non depositare materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per	probabile	modesta	medio
	caduta di materiale dall'alto.			
2)	Elettrocuzione.	improbabile	grave	medio
3)	Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto	improbabile	gravissima	alto
	montaggio od uso dell'opera provvisionale.			

Misure ed azioni di	Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due	
prevenzione e	correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non meno	
protezione	di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede devono	
	essere applicati all' interno dei montanti.	
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne,	
	allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del	
	ponteggio, impalcati di sicurezza "parasassi" a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o	
	in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante.	
	Non depositare violentemente pesi sui tavolati per non indurre sollecitazioni dinamiche eccessive	
	rispetto alle sollecitazioni di esercizio massime previste.	
	Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il	
	tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente	
	vicino ai montanti. E' opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al	
	parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di	
	materiale dall'alto.	
	Se si utilizzano cavi elettrici lungo la struttura del ponteggio prestare attenzione a non	
	danneggiarne la guaina: è opportuno far passare tali cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai	
	montanti con spago e non con filo di ferro.	
	Quando si rilascia il gancio della gru il lavoratore presente sulla piazzola di carico deve	
	accompagnarlo in modo che non si impigli nella struttura del ponteggio.	
	accompagnatio in modo che non si impigni nena struttura dei ponteggio.	

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.
	I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature,
	quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono
	indossare la cintura di sicurezza.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

LA040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.

OP010 Ponteggi metallici - gestione del materiale.

Scheda: OP040, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del
di lavoro	materiale.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Lesioni per caduta di materiali dall'alto.	probabile	modesta	medio
2)	Tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli utensili.	probabile	lieve	medio
3)	Caduta del personale durante il passaggio per incorretto montaggio della passerella o andatoia.		grave	alto

	-		
Misure ed azioni di	Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono		
prevenzione e	essere protette da robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto.		
protezione	Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto		
_	indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.		
	L'esperienza e la tecnica suggeriscono l'adozione di ulteriori disposizioni:		
	- le andatoie di lunghezza superiore a 6-8 metri devono essere provviste, ad opportuni intervalli,		
	di pianerottoli chiamati di riposo;		
	- le tavole componenti l'impalcato devono essere collegate tra loro;		
	- la pendenza non dovrebbe superare il 25%;		
	-le tavole di lunghezza inferiore a1,50 metri possono essere appoggiate a due appoggi se sono di		
	lunghezza superiore a 1,50 metri ne occorrono almeno tre.		

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

Scheda: OP050, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Cavalletti, tavole.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Ribaltamento del ponte per incorretto montaggio dello stesso.	possibile	grave	alto
2)	Caduta degli operatori per cedimento del ponte causa utilizzo di materiale scadente o incorretto montaggio.	_ *	grave	alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La grande facilità con cui si possono allestire ponti su cavalletti è la causa della loro pericolosità, ed è per questo che l'appoggio a terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovrà essere curato in relazione al carico di lavoro che vi si disporrà sopra. In questo senso si penserà ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento, mentre il numero d cavalletti sarà normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.

L'impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano tavole con spessore di 5 cm; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E' assolutamente vietato montare ponti a cavalletti sull'impalcato di un ponteggio metallico, così come è vietato montare ponti a cavalletti uno sovrapposto all'altro. La larghezza dell'impalcato non dovrà essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno, oltre che ad essere ben accostate tra loro e a non superare parti a sbalzo superiori a 20 cm, dovranno essere fissate ai cavalletti di appoggio: i piedi dei cavalletti dovranno essere irrigiditi

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

mediante tiranti normali e diagonali.

Scheda: OP060, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta di personale dall'alto durante l'uso o durante la salita o la discesa dal ponte.	possibile	gravissima	alto
2)	Ribaltamento del trabattelli per cattivo ancoraggio alla struttura.	possibile	gravissima	alto
3)	Caduta di utensili e materiali dall'alto.	probabile	modesta	medio
4)	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio.	altamente probabile	lieve	medio
5)	Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee elettriche aeree.	improbabile	grave	medio

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture leggere con diminuzione della stabilità: oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di libretti che ne indichino le caratteristiche di resistenza e le modalità d'uso.

SCELTA

E' opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovrà avere un marchio che ne identifichi la provenienza. E' opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote con utilizzo di elementi di ponteggi di altra provenienza.

BLOCCO PONTE

Durante l'utilizzo il ponte dovrà essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie.

PIANI DI SERVIZIO

Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovrà essere completo per tutta la larghezza del ponte, con tavole di spessore minimo di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra loro avicinate ed assicurate contro gli spostamenti.

Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al piano in legname. Il piano di lavoro dovrà avere un normale sottoponte, che potrà essere omesso esclusivamente per lavori di manutenzione e riparazione che abbiano durata inferiore ai cinque giorni.

I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti regolamentari: tale parapetto dovrà essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di un metro e di tavola ferma-piede alta almeno 20 cm : tra correnti e tavola fermapiede non deve sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.

ACCESSO AI PIANI DI LAVORO

Il sistema di accesso potrà essere realizzato all'interno della torre mediante scale a pioli inclinate, le scale stesse dovranno essere adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere dotati di chiusura a botola. Il sistema di accesso potrà essere realizzato all'esterno della torre mediante scale verticali non protette: in tal caso dovrà essere predisposto un dispositivo anticaduta costituito da una fune tesa tra la sommità del ponte e la base con un cursore scorrevole sulla stessa al quale si ancorerà con la propria cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio. SPOSTAMENTO DEL PONTE

Il ponte non dovrà essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello spostamento il preposto dovrà verificare, tramite il libretto d'uso, la massima altezza consentita in fase di spostamento ed eventualmente procedere allo smontaggio della parte alta. Il preposto

dovrà inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto interessato allo spostamento.

Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza l'uso dello stesso, dopo aver verificato la stabilità generale del ponte, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle ruote con cunei dalle due parti.

E' vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere quote più elevate.

LAVORAZIONE

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E' opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall'alto.

Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.

STABILITA'

E' opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o superiore a 2, rapportando il momento stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovrà essere verificata da calcolo eseguito da ingegnere o architetto abilitato, oppure dovrà essere dichiarata dalla ditta costruttrice.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E' ammesso l'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni (D.M. 28.05.85). I ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per l'accesso ai piani, l'operatore può utilizzare un dispositivo di anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore scorrevole lungo una fune tesa tra la sommità del trabattello e la base.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento DP010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

Scheda: OP070, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Allestimento di ponte a sbalzo di servizio o di sicurezza.
di lavoro	•
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta degli operatori per cedimento del ponte per utilizzo di materiale scadente o incorretto montaggio.		gravissima	alto
2)	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio.	altamente probabile	lieve	medio
3)	Lesioni alle mani per l'uso degli utensili.	altamente probabile	lieve	medio
4)	Caduta di materiale dall'alto per errata imbracatura.	possibile	modesta	medio

Misure ed azioni di	La realizzazione di un normale ponte di servizio non è sempre possibile o per difficoltà pratiche			
prevenzione e	esecutive o per sproporzione economica tra costo di montaggio e lavorazioni da effettuare: in tali			
protezione	casi si può ricorrere al ponte a sbalzo di sicurezza. Pertanto il ponte a sbalzo può essere utilizzato			
	come ponte di servizio o come ponte di sicurezza nelle costruzioni in cemento armato.			
	Quando il ponte a sbalzo è utilizzato come ponte di servizio il piano di lavoro non deve superare			
	1,20 metri: i ponti a sbalzo possono essere in questo caso con struttura in legno, e valgono le			
	prescrizioni dell'art. 25, o in metallo, e valgono le prescrizioni dell'art. 28.			
	Quando il ponte a sbalzo è usato come ponte di sicurezza nelle costruzioni in cemento armato sul			
	perimetro del solaio del piano raggiunto deve essere installato il ponte prima di iniziare l'erezione			
	delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali.			
	La larghezza utile del ponte deve essere di almeno 1,20 metri; deve essere presente il sottoponte			
	che può essere costituito dal ponte a sbalzo del piano sottostante.			

Dispositivi di	I lavoratori i	nteressati alla pre	sente proce	dur	a esecut	iva dev	one	essere	dot	ati - oltre a	lla no	ormale
protezione individuali	attrezzatura	$ant in fortunistic \\ a$	costituita	da	casco,	guanti	e	scarpe	di	sicurezza	con	suola
	imperforabil	e - di cintura di si	curezza cor	cos	sciali e l	oretelle	e fı	une di tr	atte	nuta.		

Scheda: OP080, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Utilizzo di scale fisse ed a mano.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Scale di qualsiasi materiale.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta del personale durante l'utilizzo della	probabile	grave	alto
	scala.			

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all'impiego a cui si vuole adibirle. La capacità di resistere allo scorrimento dipenderà dalla forma, dallo state dalla natura del materiale di attrito; buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo di vario stato.

Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo slittamento od anche contro lo sbandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di stabilità; qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo la scala durante l'uso dovrà essere trattenuta al piede da altro lavoratore.

Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base distanza dalla parete pari ad 1/4 dell'altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due elementi; oltre è bene partire e non superare gli 80-90 cm.

E' bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri. Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull'altro. Le estremità di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle sollecitazioni concentrate; la larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli è di 270-300 mm.

L'art. 20 del rif. D.P.R. 547/55 limita la lunghezza della scala in opera a 15 metri. Oltre i 5 metri di altezza le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da almeno 2,50 metri dal suolo. La parete della gabbia non deve distare dai pioli più di 60 cm. Le scale usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.

Dispositivi di protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Scheda: OP100, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase	Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari, aperture su superfici inclinate.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Reti in fibra poliamminica.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Caduta di personale dall'alto durante le	possibile	gravissima	alto
	operazioni di montaggio delle reti.			
2)	Caduta di personale dall'alto per cattivo funzionamento del dispositivo anticaduta		gravissima	alto
	per incorretto fissaggio della ralinga lungo il			
	perimetro.			

Misure ed azioni di	L'utilizzo delle reti quali elementi di protezione e di sistema anticadute si rende opportuno in tutti
prevenzione e	quei casi nei quali l'uso dei ponteggi risulti praticamente impossibile.
protezione	

	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati oltre alla normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

DP010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

Scheda: PT010, PITTURAZIONI

Descrizione della fase	Gestione dei prodotti vernicianti.
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Infiammabilità dei prodotti durante lo	improbabile	gravissima	alto
	stoccaggio o il trasporto.			
2)	Pericolosità di alcuni componenti del	possibile	grave	alto
	preparato.			

preparato.	_					
Misure ed azioni di	Si elenca di seguito una sin	tetica rassegna delle so	stanze pericolose che p	ossono essere presenti		
prevenzione e	in un prodotto verniciante o	nei solventi.		_		
protezione	rotezione COMPONENTE: prodotti isocianici o poliuretanici					
	Sono presenti in vernici per legno e parquets; a seconda della percentuale di isocia					
	possono risultare tossici od	irritanti. Sono tuttora c	li comune impiego e di	fficilmente sostituibili		
	per mancanza di adeguati so	stituti.				
	COMPONENTE: amine					
	Sono presenti nelle pitture			ono risultare irritanti,		
	corrosivi o non presentare ri		o sostituzione			
	COMPONENTE : cromato o					
	E' presente nei fondi antirug		dell'acciaio; può risulta	re cancerogeno; è stato		
	generalmente sostituito e l'u					
	COMPONENTE: minio (oss					
	E' presente negli antiruggine			in fase di sostituzione		
	con nuovi pigmenti anticorro	osivi non classificati per	ricolosi			
	COMPONENTE: piombo					
		ılti e pitture in fase solvente, escluse quelle all'acqua; è nocivo per				
	inalazione ed ingestione; l'u	so di questi preparati è a	ancora diffuso.			
	COMPONENTE: stirene	192.1	1:1:	' C D' 1		
		nobili in legno ed in stucchi bicomponenti per opere in ferro. Risulta comune ed al momento non esistono sostituti.				
	COMPONENTE: toluolo	comune ed al momento	non esistono sostituti.			
		-44- 4-11	4-1	- !1!14!. X		
	Il toluolo o toluene è prod- nocivo ed irritante. La legge					
	toluolo e xilolo in percentua					
	COMPONENTE: xilene	ie superiore ai 45% iii p	eso, complessivamente	considerati.		
	Lo xilene o xilolo è prodotto	dalla raffinazione del s	netrolio, e si trova in al	cuni solventi: è nocivo		
	ed irritante: l'esposizione in					
provocare danni, quali irrit						
	nervoso centrale, nonchè l'in					
	legge 5 marzo 1963 vieta 1					
		uso di prodotti nei la		na znolo e totaolo ili		

percentuale superiore al 45% in peso, complessivamente considerati. COMPONENTE: resine epossidiche con peso molecolare < 700

Sono usate in campo industriale: risultano irritanti e sono comunemente utilizzate.

La scheda tecnico-tossicologca deve fornire notizie sul controllo dell'esposizione personale per le sostanze individuate pericolose: a livello internazionale si è sempre più affermata la volontà di

Sezione del Genio Militare per la Marina - Ancona/Venezia

limitare tale presenza cioè di limitarne la presenza fino ad un certo limite il cui valore viene chiamato Treshold limit value (TLV). I valori limite di soglia più universalmente conosciuti sono quelli della ACGIH, agenzia scientifica americana che si occupa degli aspetti tecnici della salute negli ambienti di lavorole categorie dei TLV definite dalla ACGIH sono:

TLV-TWA = valore limite medio ponderato nel tempo che esprime la concentrazione media, relativa ad una giornata di lavoro di 8 ore su 40 ore di lavoro settimanali, alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, ripetutamente giorno dopo giorno, senza subire effetti negativi. TLV-STEL = valore limite per breve tempo di esposizione, che esprime la concentrazione massima alla quale i lavoratori possono essere esposti continuamente per un breve periodo di tempo, pari a 15 minuti nell'arco delle 8 ore, senza subire effetti dannosi quali irritazione, danno cronico o riduzione dello stato di vigilanza.

TLV-C = valore limite che non deve essere mai superato.

E' un dovere del datore di lavoro richiedere le schede di sicurezza dei preparati e renderle disponibili nei cantieri di utilizzo: tali schede servono per la formulazione del protocollo sanitario da parte del medico competente e per la valutazione dei rischi connessi alle diverse fasi lavorative.

Scheda: PT050, PITTURAZIONI

Descrizione della fase	Preparazione di manufatti in legno mediante opere di falegnameria, asportazione di vecchie
di lavoro	pitture mediante l'uso di sverniciatore, stuccatura o rasatura e carteggiatura.
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Sverniciatore, stucco, carta vetro.

Rischi: individuazione e valutazione

	Situazione Pericolosa	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1)	Danni alla cute ed all'apparato respiratorio		modesta	medio
	per inalazioni di sostanze tossiche per l'uso			
	di sverniciatori chimici.			
2)	Danni all'apparato respiratorio per	probabile	modesta	medio
	inalazione di polveri di legno.			
3)	Danni alle mani durante le operazioni di	probabile	lieve	medio
	preparazione della superficie.			

Misure ed azioni di	Gli impregnanti e fondi in fase solvente possono formare miscele esplosive con l'aria. In caso di					
prevenzione e	fuoriuscita accidentale allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona:					
protezione	contenere ed assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (sabbia).					
	Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli					
	occhi lavare abbondantemente con acqua fresca almeno per 10 minuti tenendo le palpebre ben					
	aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.					
	Evitare che le fuoriuscite di liquido confluiscano verso fognature o corsi d'acqua: in caso di					
	contaminazioni informare subito l'autorità competente.					

Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale											
protezione individuali	attrezzatura	$ant in fortunistic \\ a$	costituita	da	casco,	guanti	e	scarpe	di	sicurezza	con	suola
	imperforabil	e, di dispositivi di	protezione	res	piratoria	in caso	di	ventilaz	zion	e insufficie	nte.	

Scheda: SE010, SERRAMENTI

Descrizione della fase	Fornitura e posa in opera di lucernario formato da profilati in acciaio e lastre trasparenti in
di lavoro	policarbonato o vetrocamera di sicurezza, fisso,di qualsiasi dimensione e forma,da posarsi su
	copertura
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Idonee opere provvisionali, trapano, attrezzi d'uso comune.
Misure ed azioni di	Il personale addetto al montaggio dovrà provvedere a ripristinare il sistema di protezione contro
prevenzione e	la caduta nel vuoto dall'apertura destinata al posizionamento del lucernario nel caso in cui, una
protezione	volta rimosso, non si proceda a chiudere l'apertura con la lastra di vetro o policarbonato.
Dispositivi di	Gli operatori devono essere dotati della attrezzatura antinfortunistica per la protezione del craneo,
protezione individuali	delle mani, dei piedi.

Scheda: SE030, SERRAMENTI

Descrizione della fase	Montaggio infissi interni in legno
di lavoro	
Imprese e	
Lav.Autonomi	
Attrezzature di lavoro	Attrezzi d'uso normale, tasselli mostre.
Misure ed azioni di	Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature, ed in particolare
prevenzione e	verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione, il regolare fissaggio
protezione	della punta. Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata non intralciare i passaggi con il
	cavo di alimentazione. Pulire accuratamente gli utensili e segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di	I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali	attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
	imperforabile.

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

In questa fase vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera.

Si procederà quindi in base alla schematizzazione effettuata a pianificare temporalmente le varie fasi nonché la presenza delle imprese e lavoratori autonomi all'interno del cantiere.

Tale analisi serve per individuare i rischi indotti dall'attività contemporanea di diverse imprese, l'eventuale necessità di sequenzialità in talune fasi lavorative.

L' impresa dovrà attenersi al cronoprogramma allegato al progetto tenendo conto delle esigenze dell'Arsenale.

Pianificazione dei lavori pag. 93

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Pianificazione dei lavori pag. 94

Conclusioni sulla pianificazione

Le lavorazioni dovranno avvenire senza intercettazioni fra le varie fasi.

Si raccomanda la più scrupolosa attenzione all'intersecarsi delle lavorazioni con le attività scolastiche e lavoratrici dell'istituto, di seguire i programmi e le attività lavorative della scuola e far in modo che le attività di cantiere non influiscano in alcun modo con le attività scolastiche.

Si allegano le piantine dell'area da recintare con le indicazioni di via di fuga e punto d'incontro, la planimetria generale con la viabilità interna delle maestranze e di eventuali piccoli mezzi se-moventi.

Si rammenta che l'area di cantiere è impossibile raggiungerla con mezzi medio grandi

Area da recintare colore giallo

Viabilità pedonale interno comprensorio colore verde

Viabilità eventuali piccoli mezzi colore rosso

COSTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

TOTALE COSTI

AMMONTARE COMPLESSIVO ESTIMATIVO	Euro	2.918.727,65
Oneri di sicurezza 3% dell'estimativo	Euro	70.000,00
Importo lavori a base d'asta	Euro	2.431.052,00

Consultazioni pag. 96

VERBALE DI PRESA VISIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Io sottoscritto Ten. Co	l. SPAGNA dott. ing. Pierlui	igi in qualità di responsabile dei lav	vori
dichiaro di aver preso visione	e e valutato il presente pian	no di sicurezza e coordinamento a	i sensi del
D.L. n 81 del 9.04.2008	-		
Data		Eimm	
Data		Firma	

Consultazioni pag. 97

VERBALE DI PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

*	in qualità di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori i di rifacimento impianto di illuminazione e messa a norma C.E. itato il presente piano di sicurezza e coordinamento e di adoperarmi ivi contenute.
Data	Firma

Consultazioni pag. 98

PRESCRIZIONI FINALI E MISURE SPECIALI

PRONTO SOCCORSO

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso l'Ospedale Civico di *S.S. Giovanni e Paolo*

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:

Soccorso pubblico di emergenza	113
Carabinieri pronto intervento	112
Vigili del Fuoco e pronto intervento	115
Emergenza sanitaria	118

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso.

DATEA	H COODDINATORE
DATA	IL COORDINATORE

Spett.le USLL

VENEZIA

Direzione Provinciale del Lavoro

Il sottoscritto Ten. Col. SPAGNA Ing. Pierluigi in qualità di responsabile lavori con la presente notifica l'inizio dei lavori sotto descritti:

Indirizzo del cantiere	Arsenale MM-Castello- Venezia (VE)
Committente	Marina Militare – Geniodife ROMA
Natura dell'opera	Ristrutturazione e messa a norma
Responsabile dei lavori	Ten. Col. SPAGNA dott. ing. Pierluigi
Coordinatore per la	Ten. Col. SPAGNA dott. ing. Pierluigi
progettazione	
Coordinatore in fase di	da definire
esecuzione	
Data presunta inizio	
lavori	
Durata presunta lavori	540
Numero massimo	10
presunto dei lavoratori	
(giorn.)	
Ammontare (euro)	2.918.727,65
Imprese	
Lavoratori autonomi	0

Data Firma

FASCICOLO DEI COSTI DELLE MISURE DI TUTELA

Costi Della Sicurezza: Costo Fasi Lavorative

Scheda	Fase di lavoro	Descrizione Costi	Importo Euro
OG020	Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con		860.00
	collegamento di terra		
BT010	Impiego di prodotti bituminosi.		320.00
CO010	Applicazione di prodotti in fibre minerali vetrose per uso di		615.00
	coibentazione quali pannelli trattati con resine		
	termoindurenti, coppelle isolanti per tubazioni, feltri per		
	isolamento dei solai.		
DP050	Utilizzo di dispositivi di respirazione per l'apparato		225.00
	respiratorio.		
DE010	Demolizione di superfici rivestite od intonacate eseguita a		600.00
	mano con mazza e scalpello o con l'ausilio di martello		
	demolitore.		
OP030	Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.		300.00
OP050	Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.		450.00
OP060	Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.		530.00
LA040	Utilizzo di utensili elettrici portatili.		150.00
DE040	Demolizione di manufatti eseguita con l'ausilio di martello		1 700.00
	demolitore.		
DE060	Opere di manutenzione e rimozione di manti di copertura,		565.00
	nonché accesso e transito eccezionali su di essi per scopo		
	diversi.		
OP100	Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari,		980.00
	aperture su superfici inclinate.		
DP010	Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi		350.00
	anticaduta.		
DE070	Demolizione di controsoffittature di qualsiasi tipo e		1 300.00
	dimensione, compresi gli elementi di fissaggio alla struttura		
	portante.		
DE090	Esecuzione di tracce, scassi e fori passanti, perforazioni, per		750.00
	la collocazione delle canalizzazioni dei vari impianti e/o per		
	la formazione delle sedi di		
DE110	incasso,ammorsamenti,spinottature,ecc		4.550.00
DE110	Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni,		4 550.00
	condutture e parti terminali dell'impianto di riscaldamento,		
DP020	apparecchi dei servizi igenici. Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'orecchio.		300.00
DP020 DP030	Utilizzo dei guanti di protezione. Utilizzo dei guanti di protezione.		
DP030 DP040	Utilizzo delle calzature di sicurezza.		170.00 635.00
DP040 DP060			
	Uso degli elmetti di protezione.		180.00 220.00
DP070 DS010	Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'occhio Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive.		100.00
	1		
LM010	Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.		1 500.00
ED030	Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano		1 700.00
	con mazza e scalpello o con l'ausilio del martello		
ED 100	demolitore.		750.00
ED100	Posa in opera di pavimenti di diversa natura su letto di		750.00
	malta o con idoneo collante.		

OP040	Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli	1 800.00
	operai e per il trasporto a mano del materiale.	
ED140	Realizzazione di controsoffitti in cartongesso.	1 800.00
OP080	Utilizzo di scale fisse ed a mano.	620.00
OP020	Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di costruzione o manutenzione.	200.00
FS050	Aggrottamento acque di falda	2 800.00
IP010	Impianti elettrici e telefonici	7 860.00
IP030	Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV.	200.00
LA010	Operazioni di taglio ossiacetilenica di parti metalliche.	200.00
LA020	Operazioni di saldobrasatura ossiacetilenica di parti	200.00
21020	metalliche.	200.00
LA030	Operazioni di saldatura elettrica.	200.00
MM020	Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da	200.00
1,11,1020	costruzione o provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.	200.00
MA010	Lavori sottomarini eseguiti da squadre di sommozzatori	2 000.00
1,111010	specializzati.	2 000.00
MM010	Imbracatura.	500.00
MM012	Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di	220.00
	imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti in catene	
	funi metalliche.	
MM014	Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di	120.00
	imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti con funi	
	in fibra naturale o sintetica.	
MS060	Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il	400.00
	sollevamento dei materiali.	
MT010	Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e	1 800.00
	delle macchine di movimento terra in genere.	
MT030	Scavo generale eseguito all'interno di edifici eseguito con	2 200.00
	l'ausilio di piccola pala meccanica, martello demolitore e a	
	mano in terreno di qualsiasi natura.	
MT040	Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a	5 700.00
	sezione obbligata con l'ausilio di escavatore e/o terna,	
	martello demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.	
MT050	Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a	450.00
	sezione obbligata e a mano in terreno di qualsiasi natura.	
MT060	Rinterro e compitazione di scavi precedentemente eseguiti	1 800.00
	con l'ausilio di mezzi meccanici.	
OD020	Scavo e demolizione mediante martello demolitore montato	250.00
	su mezzo escavatore.	
OF010	Esecuzione di vespai per sostegno all'orizzontamento	300.00
	inferiore con utilizzo di materiale misto frantumato o in	
	alternativa mediante realizzazione di tavellonato poggiante	
0.0010	su muretti di laterizio.	2 200 00
OG010	Organizzazione dell'area da destinare a cantiere,	2 200.00
	destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione	
00050	di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.	600.00
OG050	Progettazione della viabilità interna al cantiere per mezzi di	600.00
	trasporto e macchine semoventi, apposizione di opportuna	
OG060	segnaletica per il personale addetto.	200.00
00000	Studio dell'insieme delle attività operative presenti in cantiere e svolte con mezzi semoventi	300.00
OM010	Stoccaggio, sollevamento e montaggio delle strutture	1 300.00
OMOIO	prefabbricate.	1 300.00
OP010	Ponteggi metallici - gestione del materiale.	450.00

PT010	Gestione dei prodotti vernicianti.	200.00
PT020	Preparazione di pareti interne e soffitti con raschiatura,	120.00
	rasatura, carteggiatura, sciacquaggio.	
PT070	Tinteggiatura di pareti e soffitti.	370.00
PT090	Verniciatura a spruzzo di opere in ferro o legno.	120.00
PT100	Verniciatura manuale di opere in ferro o legno con smalto.	80.00
ST010	Stesura manto bituminoso con finitrice stradale e successiva	340.00
	rullatura.	
ST020	Demolizione del manto stradale.	755.00
ST030	Formazione del fondo stradale, stesura stabilizzato e	325.00
	compattatura.	
ST040	Trasporto con autocarro del bitume fuso e del conglomerato	200.00
	bituminoso.	
UF010	Utilizzo di postazioni dotate di videoterminale	50.00
UR010	Scavo a sezione obbligata, Posa in opera di tubazioni in p.v.	630.00
	serie pesante o polietilene ad alta densità Peh (GEBERIT),	
	Pozzetti sifonati in c.a.v	
VE010	Utilizzo del decespugliatore	40.00

COSTI DELLA SICUREZZA: COSTI SPECIALI

		Euro
Recinzioni, passaggi,protezioni per in non addetti ai lavori	L'intera area soggetta alle	10 300.00
	lavorazioni, dovrà sempre essere	
	interdetta all'accesso agli estranei,	
	pertanto sarà cura dell'impresa in	
	collaborazione col CSE realizzare	
	punto per punto le viabilità	
	alternative recintare	
	completamente l'area di lavoro	

TOTALE COSTI

	Euro
Costi Fasi Lavorative	59 700.00
Costi Speciali	10 300.00
TOTALE	70 000.00